

## 11 Mbps CNET CNAP711 traadita kohtvõrgu tugijaam

09.2003

### Installeerimise kiirjuhend

See on kiirjuhend, milles kirjeldatakse sammhaaval tugijaama installeerimist. Palun tehke läbi allkirjeldatud sammud:

1. Lülitage arvuti sisse.
2. Installeerige draiverid ja rakendus.
  - ✓ Pange komplekti kuuluv CD oma CD-lugejasse. Valige 11 Mbps raadiokohtvõrgu tugijaama kataloog.
  - ✓ Otsige üles tugijaama häälestusutiliiti (SNMP Manager) installatsiooni käivitusfail "setup.exe". Tehke failil "setup.exe" topeltklõps, et alustada installeerimist.
  - ✓ Järgige installeerimisviisardi InstallShield Wizard installeerimisjuhiseid ja klõpsake nuppu "Next" (järgmine).
  - ✓ Sisestage rakenduse installeerimiseks kataloogitee ehk asukoht kõvakettal. Kui soovite ise tee määrata, siis valige "Browse" (sirvi) ja seejärel "Next".
  - ✓ Valige programmikaust ja seejärel "Next".
  - ✓ Kinnitage seadeid ja valige "Next".
  - ✓ Viige installeerimine lõpule. Kui Teilt küsitakse, kas taaskäivitada arvuti, valige "Yes".
3. Ühendage tugijaam ja tehke kasutuselevõtmiseks vajalikud seadistused.
  - ✓ Reguleerige tugijaama antenne.
  - ✓ Ühendage 10/100 Etherneti kohtvõrgu kaabel tugijaama Etherneti pessa (tehke seda kindlasti enne tugijaama toite sisselülitamist).
  - ✓ Ühendage toiteadapter. Selleks pange toiteploki ühenduspistik tugijaama tagaküljel olevasse toitepistikuga pessa. Käivitamisel peaksid põlema süttima

kaks tugijaama peal asuvat valgusdiodi (punane ja roheline). Normaalse talitluse ajal peaks põlema roheline valgusdiod.

- ✓ Lugege tugijaama all olevalt sildilt MAC-aadress (näiteks 00-08-A1-29-00-1A).
  - ✓ Sisestage järgmised andmed. Vajadusel pöörduge süsteemiülema poole:
    - raadiovõrgu ESSID;
    - kui Teil ei ole ühendust DHCP-serveriga, siis tugijaama unikaalne IP-aadress;
    - kui tugijaam ei ole Teie arvutiga samas alamvõrgus, siis ka vaikelüüsi (gateway) aadress ja alamvõrgu mask (subnet mask).
4. Seostage IP-aadress tugijaamaga.
- ✓ Kui Teil on olemas ühendus DHCP-serveriga, siis omistab server tugijaama võrku ühendamisel sellele automaatselt IP-aadressi. Teil tuleb omistatud aadress tugijaama häälestusutiliidis (SNMP Manager) valiku Find Access Point abil identifitseerida.
  - ✓ Kui Teil puudub ühendus DHCP-serveriga ja tugijaam asub Teie arvutiga samas alamvõrgus, saate tugijaamale IP-aadressi omistamiseks kasutada käske "arp" või "ping".