

KLAVIATUUR ja ARVUTIHIIR (universaalne juhend)

10.2003

See juhend kehtib ML Arvutite poolt imporditavate ja/või ML Arvutite poolt valmistatud arvutitega kaasapandud klaviatuuride ja arvutihiirte kohta.

OLULINE !

- Enne kasutuselevõtmist kontrolli, et seadme juhtmed ja pistikud ei oleks vigastatud.
- Järgige õiget tööasendit ja ergonoomikanõudeid. Tehke regulaarselt pause.

Olenevalt seadme tüübist saab seda ühendada arvutiga USB või PS/2 porti. Juhtmeta seadmete puhul ühendatakse eelnimetatud porti signaali vastuvõtja. Portide kirjeldused leiata arvutiga kaasatunud juhendist. Ärge kasutage seadme ühendamisel jõudu. Enne juhtmeta seadme ühendamist installeerige kindlasti sobivad patareid. Kasutage ainult lubatud patareisid (vt tähiseid seadmel). PS/2 porti installeeritava seadme korral tuleb arvuti ühendamise ajaks välja lülitada.

Peale seadme ühendamist on soovitatav installeerida sobivad draiverid. Tavaliselt on klaviatuur ja arvutihiir Windows keskkonnas valmis koheseks kasutamiseks ka Windowsiga kaasasolevate universaalsete draiveritega, aga seade ei pruugi toimida täie funktsionaalsusega. Konkreetse seadme draiverite installeerimiseks sisestage kaasasolnud meedia arvuti lugejasse ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Meedia puudumise korral pöörduge müüja poole või kontakteeruge ML Arvutite klienditoega.

Olenevalt seadme tüübist võivad osad selle nupud olla seadistatavad. Näiteks klaviatuuri multimeedia nupud või arvutihiirel külgmised nupud. Nende nuppude vajutamise tagajärjel avanevaid programme või teostatavaid operatsioone on võimalik seadistada seadme endaga kaasatuleva tarkvara abil.

Enamasti on juhtmeta klaviatuur ja arvutihiir mõeldud töötama vastuvõtjaga 1-2m distantsti tagant. Tihti töötavad seadmed ka pikema distantsti tagant, aga nii võib seadme töö olla katkendlik ja patareid kuluvad oluliselt kiiremini.

Vahetage juhtmeta seadmel patareisid Windows süsteemitarkvara märguande peale. Peale patareide vahetamist (ka esimesel kasutamisel) tuleb vastuvõtja ja seade omavahel identifitseerida. Selleks vajutage 10sek jooksul nii vastuvõtjal kui seadmel asuvad ID nuppu. Seadme ID nupp asub tavaliselt alumisel küljel.

Kui on probleeme?

- Kontrolli kaablite ühendusi.
- Tõsta vastuvõtja eemale teistest elektroonikaseadmetest.
- Vajuta vastuvõtja ja seadme(te) ID nuppe 10sek jooksul.