

www.arvutid.ee

Pärnu mnt 142, 11317, Tallinn

Arvutisalong: Tel. 651 2555

Klienditugi: Tel. 650 4911

MLarvutid

F-Drive MP3 - MP3/WMA pleier 128MB USB mäluseade

11.2003

F-Drive MP3 on universaalne MP3/WMA-lahendus – suure mälumahu ja sisseehitatud kõnesalvestiga kaasaskantav MP3/WMA-pleier. Samal ajal saab seda kasutada teisaldatava USB-mäluseadmena. Väikesemõõtmelist MP3/WMA-pleierit on mugav igale poole kaasa võtta.

Üldised kasutusjuhised

- Kui Te F-Drive MP3 pikka aega ei kasuta, siis võtke patarei sellest välja, et vältida lekkest tingitud kahjustusi.
- F-Drive MP3 tuleb hoida kohas, kus ei esine äärmuslikku temperatuuri, niiskust ega tolmu.
- Enne kasutamist seadke Hoidenupp vabastusasendisse (release).
- Ärge pillake F-Drive MP3 maha, sest see võib kahjustada saada.
- Järgmistel juhtudel vahetage palun patarei välja:
 - a. näidikule ilmub patarei tühjenemise indikaator;
 - b. F-Drive MP3 lülitub mängimise ajal iseenesest välja;
 - c. kõik nupud ei reageeri.

Välisvaade ja nupud, vt pilte ingliskeelses juhendis

SISSE/VÄLJA ja Esitus/Paus (Esitusnupp); Kõrvaklapipesa; LCD-ekraan; Režiim/Edasi/Tagasi; Hoidenupp; Helivaljuse regulaator +/-

Esituse kordamise režiim; Hoide ikoon; Patarei indikaator; Esitusolek; Esitatava helifaili tüüp

F-Drive MP3 sisse- ja väljalülitamine

- Vajutage Esitusnupp 2 sekundiks alla, et toide sisse lülitada. LCD-ekraanil süttib sinine taustavalgus.
- Kui F-Drive MP3 on sisse lülitatud, siis toite välja lülitamiseks vajutage Esitusnupp 3 sekundiks alla.

MP3-/WMA-muusika esitamine

- Muusika esitamiseks vajutage sisse lülitatud mängijal Esitusnuppu. LCD-ekraani taasesitusaja kuvale on näha laulude koguarv.
- Soovitud laulu valimiseks lükake Režiim/Edasi/Tagasi nuppu paremale või vasakule.
- Kiireks edasilükkumiseks või tagasikerimiseks hoidke Režiim/Edasi/Tagasi nuppu all.
- Et muusika taasesituse ajal pausi teha või esitust peatada, vajutage veel kord Esitusnuppu.
- Heli valjust saate suurendada (+) või vähendada (-) helivaljuse regulaatori abil, helivaljuse tase kuvatakse LCD-ekraanile.

Menüü kasutamine taasesitusrežiimil

Menüü avamiseks vajutage sisse lülitatud mängijal Režiim/Edasi/Tagasi nuppu. LCD-ekraanile ilmub funktsioonimenüü. Režiim/Edasi/Tagasi nuppu vasakule/paremale lükates saate valida järgmisi funktsioone:

REC – salvestuse alammenüü; **EQ** – ekvalaiseri alammenüü; **Repeat** – kordusesituse alammenüü; **Back light** – taustavalguse alammenüü; **Del file** – helifaili(de) kustutamise alammenüü; **Memory Info** – sisemälu andmed; **Return** – tagasi eelmisesse menüüsse.

- Kui olete menüürežiimil, siis vajutage kinnitamiseks või alammenüü valimiseks Režiim/Edasi/Tagasi nuppu. Tagasi esitusrežiimile pöördumiseks vajutage Esitusnuppu.

Kõnesalvestuse operatsioon

- Lülitage F-Drive MP3 Esitusnupu abil sisse ja seejärel avage Režiim/Edasi/Tagasi nupu abil põhimenüü. Valige funktsioon REC ja vajutage uuesti Režiim/Edasi/Tagasi nuppu, et kinnitada kõnesalvestuse alammenüüsse sisenemist.
- LCD-ekraanile kuvatakse olemasolevad salvestused.
- Režiim/Edasi/Tagasi nupu abil saate valida salvestatud faili. Selle kuulamiseks tuleb vajutada Esitusnuppu.
- Kui Te seda ei soovi, siis vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu, et siseneda salvestuse alammenüüsse:

Music mode – muusikarežiim; **RECORD** – salvestus; **Del REC File** – kustuta salvestatud fail; **Memory Info** – mälu andmed; **Backlight** – taustavalgus; **Return** – tagasi

Kõnesalvestuse alustamiseks vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu. Salvestusliidese välimust on kujutatud alltoodud pildil (vt ingliskeelne juhend):

- Salvestamise saab igal ajal lõpetada. Selleks tuleb vajutada Esitusnuppu. Ka võite vajutada Režiim/Edasi/Tagasi nuppu, mis viib Teid tagasi salvestuse alammenüüsse.
- Salvestusmenüüst võite valida ka muusikarežiimi ja kinnitada Režiim/Edasi/Tagasi nupu vajutusega tagasipöördumist muusika taasesituse režiimile.

Märkus: salvestamise ajal ei toimi ükski nupp peale Esitus- ja hoidenupu.

Failide kustutamine

Kui soovite F-Drive MP3 salvestatud faili (faile) kustutada, võite kasutada kustutusfunktsiooni. Selleks toimige järgmiselt:

- Et mängijasse salvestatud faile kustutada, vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu ja minge menüürežiimile.
- Valige menüüst punkt "Del file" ja vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu, et siseneda failide kustutamise alammenüüsse.
- Leidke fail, mida soovite kustutada ja selle valimiseks vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu.
- LCD-ekraanil kuvatakse raja number ja valitud faili nimi.
- Et faili kustutamist kinnitada, vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu. Operatsiooni tühistamiseks ja tagasi menüüsse pöördumiseks vajutage suvalist muud nuppu.

Taasesitus EQ (ekvalaiseri) abil

- EQ-režiimi abil saate nautida erinevaid heliefekte.
- Vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu, et minna menüürežiimile.
- Valige menüüst punkt "EQ" ja vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu, et siseneda EQ alammenüüsse.
- Soovitud heliefekti valimiseks vajutage Režiim/Edasi/Tagasi nuppu.
- Kasutada saab viit heliefekti: JAZZ (džäss), CLASSIC (klassika), ROCK, POP ja NORMAL (tavaline).
- Kui Te ei soovi kehtivaid sätteid muuta, siis valige käsk "Return", et alammenüüst väljuda.

Kordusesituse režiim

Kui soovite ühte laulu mitu korda kuulata või saada kõigist mälu olevatest lauludest ülevaadet, kuulates igast laulust ainult 10 esimest sekundit, siis tuleb Teil valida kordusrežiim.

- Peale Režiim/Edasi/Tagasi nupule vajutamist liikuge kordusesituse alammenüüsse (*Repeat*).
- Valige üks järgmistest võimalustest:
 1. *Random* (juhuslik): esitada kõik F-Drive MP3 salvestatud laulud juhuslikus järjekorras ja seejärel peatuda.
 2. *Repeat all* (korda kõiki): esitada korduvalt kõiki laule, kuni vajutatakse mingit muud nuppu.
 3. *Repeat one* (korda ühte): esitada korduvalt jooksvat laulu.

4. *Preview* (ülevaade): esitada igast laulust 10 esimest sekundit ja peatuda pärast viimast laulu.

Taustvalguse seadistamine

Taustvalguse alammenüüst saate valida taustvalguse kestuse.

- Peale Režiim/Edasi/Tagasi nupule vajutamist liikuge taustvalguse alammenüüsse (*Back light*).
 - Saate valida taustvalguse jaoks soovitud kestuse.
5. *OFF* – lülitada taustvalgus välja.
 6. *5 sec* – määrata taustvalguse kestuseks 5 sekundit.
 7. *10 sec* – määrata taustvalguse kestuseks 10 sekundit.
 8. *15 sec* – määrata taustvalguse kestuseks 15 sekundit.

Sisemise mälu mahu vaatamine

F-Drive MP3 mälu kasutust saate vaadata, kui ühendate F-Drive'i personaalarvutiga USB porti kaudu. Lisaks saab F-Drive MP3 mälu mahtu vaadata järgmisel viisil:

- Valige Režiim/Edasi/Tagasi nuppude abil mälu mahu vaatamise käsk. Tagasipöördumiseks vajutage uuesti Režiim/Edasi/Tagasi nuppu.

Ühendamine USB-porti

- Veenduge, et Teie arvuti toetab USB-seadmeid (riistvara andmed leiata oma arvuti kasutusjuhendist).
- Ühendage arvuti USB-kaabli abil F-Drive MP3-ga (võib ühendada ka otse arvuti USB porti).
- Hoidke esitusnuppu 2 sekundit all, et F-Drive MP3 sisse lülituks. Kui ühendamine õnnestus, ilmub LCD-ekraanile järgmine pilt (vt ingliskeelne kasutusjuhend).
- Kui ühendate F-Drive MP3 selle arvutiga esmakordselt, siis võib-olla tuleb esmalt installida draiverid (ainult Windows 98 või Windows 98 SE korral).

Nõuded süsteemi riistvarale

IBM-ühilduv arvuti; Pentium 166 MMX või kiirem; Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP; USB-port; Muutmälu 32 MB või rohkem; (Windows 2000 korral on soovitatav 64 MB); 20 MB või enam vaba kõvakettaruumi; 4x või kiirem CD-ROM-i seade; Helikaart (ei ole kohustuslik).

Seadme paigaldamine ja tarkvara installimine Windows 98, ME, 2000, XP puhul

- Veenduge, et arvutil on olemas vaba USB-port ja selle kasutamine on arvuti BIOS-ist võimalik.
- Pange CD F-Drive'i tarkvaraga arvuti CD-ROM-i seadmesse.
- Käivitage installiprogramm, mis paikneb CD juurkataloogis.
- Valige installitüüp. Teil on võimalik valida üks kolmest installitüübist:
- *Typical* – tüüpiline, installitakse tarkvaraprogramm DataSuite, kettautiliit F-Drive Disk Utility ja seadmedraiverid.
- *Compact* – kompaktne, installitakse kettautiliit F-Drive Disk Utility ja seadmedraiverid.
- *Custom* – kohandatud, võimaldab Teil ise installitavad koostisosad valida.
- Järgige installiprogrammi juhiseid.
- Ühendage F-Drive MP3 arvuti USB-porti. Windows tuvastab automaatselt uue riistvara olemasolu ja installib vajalikud draiverid.
- **MÄRKUS:** Teiseks draiverite installimise mooduseks on lihtsalt ühendada F-Drive MP3 arvuti USB-porti. Windows ME/2000/XP korral tuvastatakse seade automaatselt ja installitakse draiverid. Windows 98 puhul tuleb Teil anda uue seadme viisardile ette tee draivereid sisaldava CD juurde.

Tarkvarapakett

F-Drive MP3 tarkvarapakett koosneb järgmistest utiliitidest:

1. Tarkvaraprogramm DataSuite.

- CopyDisk. Võimaldab terve ketta või kaustade kopeerimist F-Drive'i või F-Drive'ist. Mugav kasutada varundamiseks või andmevahetuseks.
 - F-Backup. Võimaldab korraldada andmete plaanilist varundamist/taastet F-Drive'i ja F-Drive'ist.
 - Watcher. Tuvastab uued F-Drive'i ja Flexi-Drive'i seadmed ning võimaldab tarkvara automaatset käivitamist iga kord, kui F-Drive arvutiga ühendatakse.
 - PC Lock. Võimaldab Teil kasutada F-Drive'i lukuna, mis takistab arvuti volitamata kasutamist.
2. Kettautiliit F-Drive MP3 Disk Utility. See utiliit võimaldab kasutada niisuguseid funktsioone nagu F-Drive MP3 eelvormindamine.

Olulisi nõuandeid

- F-Drive MP3 on isehäälestuv seade, seetõttu võib seda suvalisel hetkel arvutiga ühendada ja arvuti küljest ära võtta. ***Pidage aga meeles, et kui F-Drive MP3 pöördusindikaator vilgub, siis on andmete edastamine parajasti pooleli. Kui võtate F-Drive MP3 andmeedastuse ajal arvuti küljest ära, siis võib see põhjustada andmekadu ja lisaks võib kahjustada saada F-Drive'i kataloogstruktuuri.*** Sel juhul võib ainsaks lahenduseks olla F-Drive MP3 ülevormindamine. Et tagada F-Drive MP3 ohutu eemaldamine arvutist, kasutage Windowsi riistvara ohutu eemaldamise ikooni, mis paikneb Windowsi töölaua alumises parempoolses nurgas.
- Tarkvaraprogrammid DataSuite ja F-Drive MP3 Disk Utility on Windowsi programmid, seega ei pruugi need teiste operatsioonisüsteemide all korralikult töötada.

Failiedastus arvuti ja F-Drive MP3 vahel

- Palun lülitage F-Drive MP3 sisse ja ühendage see USB-kaabli abil arvutiga.
- Ikooni *My Computer* alla ilmub vastav irdketas (Removable Disk). Seejärel saab faile F-Drive MP3 üles laadida ning sealt alla laadida ja kustutada suvalise tarkvara abil.

F-Drive MP3 vormindamine

- Kui soovite F-Drive MP3 vormindada, siis kasutage palun komplektiga kaasas olevat vormindustarkvara.

Kuidas salvestada audio CD WMA formaati ja kopeerida F-Drive MP3 pleierile?

- 1) Audio CD-del olev muusika kuulub enamasti autorikaitse alla.
- 2) Mitte kõik audio CD-d ei mängi arvuti CD lugejas või vajavad selleks spetsiaalset tarkvara.

- Käivitage Windows MediaPlayer (salvestab ainult WMA formaati)
- Enne salvestamise alustamist kõvaketale on soovitatav üle täpsustada millise kvaliteediga ja kuhu failid salvestatakse.
- Selleks valige MediaPlayer'i „Tools” menüüst „Options” ning edasi „Copy Music”.
- Asetage audio CD arvuti CD lugejasse.
- Valige MediaPlayer'i menüüst „Copy From CD”, selekteerige audioplaadilt soovitud healiread. Internetiühenduse korral võite kasutada ka funktsiooni „Find Album Info”, mis otsib Internetist audio CD kohta infot ning salvestab selle soovi korral koos WMA failidega.
- Vajutage nupule „Copy Music”. See toiming võtab hetke aega. Nüüd saate kuulata WMA formaadis helisalvestust otse oma arvutist.
- Et helisalvestust oma MP3/WMA pleierile kopeerida tuleb viimane ühedada arvuti USB porti. Arvuti annab märku kui seade on leitud.
- MediaPlayer'ist valige „Copy to CD or Device”. Vasakul paanil selekteerige kopeerida soovitavad healiread. Paremlt paanilt valige sobiv sihtseade kuhu helisalvestust kopeerida. Antud juhul MP3/WMA, mis on märgitud „Removable disk”. Vajutage „Copy”. Teie märgitud heliread salvestatakse valitud seadmele. See toiming võtab hetke aega.