

TRUST Tablet Series

11.2003

Sissejuhatus

See kasutusjuhend on mõeldud järgmiste TRUSTI JUHTMETA TAHVLITE kasutajatele:

- 12050 TRUST WIRELESS DESIGN & WORK TABLET 100 (mudel 100),
- 12052 TRUST WIRELESS DESIGN & WORK TABLET 200 (mudel 200),
- 12579 TRUST WIRELESS DESIGN & WORK TABLET 400 (mudel 400),
- 13022 TRUST 1200 WIRELESS TABLET (mudel 1200).

Toote paigaldamiseks on vajalikud arvutialased põhiteadmised. Probleemide tekkimisel võtke ühendust seadme müüjaga.

Märkus: mõiste "juhtmeta" viitab juhtmeta pliiatsile (ja hiirele), mis tarnitakse koos selle seadmega. See mõiste ei viita viisile, kuidas tahvel arvutiga ühendatakse.

Ohutus

Lugege enne kasutamist hoolikalt järgmisi juhiseid.

- TRUSTI TAHVLID ei vaja mingit erihooldust. Puhastage tahvleid veidi niiske pehme lapiga.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks agressiivseid aineid, näiteks piiritust. Need võivad seadme materjali kahjustada.
- Ärge laske seadmel märjaks saada. See võib olla ohtlik ja seadet kahjustada. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Veenduge, et kaabli peale ei asetata mingeid esemeid. Ärge kasutage seadet kohas, kus kaabel võib kuluda või kahjustada saada, sest inimesed käivad sellest üle.

Heakskiit

- See seade vastab asjakohaste Euroopa standardite nõuetele. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav järgmistel aadressidel:

www.trust.com/12050/manuals

www.trust.com/12052/manuals

www.trust.com/12579/manuals

www.trust.com/13022/manuals

See juhtmeta seade toimib induktsiooni, mitte raadiosignaali abil. Seade vastab R&TTE direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ja muudele asjakohastele tingimustele. Seda on lubatud kasutada kõikides Euroopa Liidu riikides.

Väljaspool EL-i võib selle seadme kasutamise suhtes olla kehtestatud piiranguid. Seadme kasutamisel väljaspool EL-i kontrollige, kas see vastab kohalikele eeskirjadele.

Tahvli funktsioonid

Vt. ingliskeelse juhendi lahtivolditaval kaanel toodud jooniseid 1 kuni 3.

	Kirjeldus	Funktsioon
A	LED	Põleb, kui Trust Design & Work Tablet on õigesti paigaldatud. Kui tahvli leviulatuses ei ole hiirt ega pliiatsit, siis LED vilgub.
B	Mudel 100: F1 kuni F8 Mudelid 200+400: F1 kuni F12 Mudel 1200: F1 kuni F24	Nendel nuppudel on sama funktsioon, mis klaviatuuri funktsiooniklahvidel. Mudeli 1200 puhul on Teil võimalik määrata funktsioone ka teistele funktsiooninuppudele (F13 kuni F24). Nende nuppude kasutamiseks tuleb installida draiver. Märkus: MAC OS-i kasutavate arvutite puhul see funktsioon ei toimi.
C	Pliatsihoidik	Hoidik pliiatsi jaoks, mida parajasti ei kasutata.
D	Töötsoon	Joonistamiseks mõeldud ala.
E	Pliiatsi teravik	Sama, mis hiire vasakpoolsel nupul.
F	Pliiatsi nupp	Sama, mis hiire keskmisel nupul.
G	Pliiatsi nupp	Sama, mis hiire parempoolsel nupul.
Hiir (tarnitakse ainult mudelite 200, 400 ja 1200 puhul)		
H	Hiire vasakpoolne nupp	
I	Hiire keskmine nupp	
J	Hiire parempoolne nupp	

Tabel 1: Tahvli TRUST WIRELESS DESIGN & WORK TABLET funktsioonid

Tahvli kasutamiseks ettevalmistamine

Pliiats

Patareide panemisel tahvli Trust Tablet pliiatsisse järgige ingliskeelse juhendi joonist 5.

1. Keerake pliiatsi otsa vastupäeva, kuni see lahti tuleb.
2. Pange patarei patareiseksiooni (vastavalt joonisele 5). Seda, kumba pidi patarei pliiatsi sisse panna, on näidatud ka patareipesa siseküljel.
3. Keerake pliiatsi ots jälle peale tagasi.

Hiir (ainult mudelite 200, 400 ja 1200 puhul)

Trust Tableti hiirele patareide panemisel järgige ingliskeelse juhendi joonist 6.

1. Eemaldage hiire all paiknevalt patareiseksioonilt kaas.
2. Pange patarei patareiseksiooni vastavalt joonisele 6. Seda, kumba pidi patarei hiire sisse panna, on näidatud ka patareipesa siseküljel.
3. Pange patareiseksiooni kaas tagasi peale.

Märkus: valesti paigaldatud patareid põhjustavad kahjustusi.

Märkus: kasutage patareide vahetamisel ainult sama tüüpi leelispatareisid või laetavaid NiMH patareisid (AAA).

Pliiatsi teraviku vahetamine

Kui pliiatsi teravik on kulunud, saab selle asendada ühega kahest koos seadmega tarnitud varuteravikust.

Märkus: olge teraviku vahetamisel ettevaatlik, et pliiatsit mitte kahjustada.

Pliiatsi teraviku vahetamiseks toimige järgmiselt:

1. Hoidke pliiatsit kindlalt ja tõmmake teravik tangide abil ettevaatlikult pliiatsist välja.
2. Lükake uus teravik ettevaatlikult pliiatsi sisse.
3. Pliiats on nüüd kasutusvalmis.

Tarkvara installeerimine

Windows 2000 / Windows XP

Märkus: Windows XP korral võib installimise käigus ilmuda teade, et draiverid ei ole allkirjastatud. Funktsioneerimise seisukohalt see probleeme ei põhjusta. Jätkake installimist.

Märkus: et nii Windows 2000-I kui ka Windows XP-I on oma draiverite andmebaas, ei tohi tahvlit installida Trusti tahvlina, vaid nimega "HID-compliant device" (HID-ühilduv seade).

See ei mõjuta seadme tööd.

1. Pange CD-ROM CD-lugejasse. Trust Software Installer käivitub automaatselt. Kui see automaatselt ei käivitu, siis toimige järgmiselt:
 - a) Valige Start-menüüst käsk 'Run' (Käivita).
 - b) Trust Software Installeri käivitamiseks sisestage [D:\SETUP.EXE] ja klõpsake nuppu OK.Ekraanile ilmub ingliskeelse juhendi joonisel 7 kujutatud kuva. Valige keel, mida soovite installimise ajal kasutada ja klõpsake valikut Install Tablet" (Installi tahvel). Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
2. Installimisprotsessi lõppedes klõpsake nuppu 'Finish' (Valmis).
3. Ühendage tahvel arvuti vabasse USB-porti.
4. Windows tuvastab uue riistvara olemasolu. Kui Windows küsib, kas soovite arvuti taaskäivitada, siis klõpsake nuppu 'Yes' (Jah).

Kui see protseduur on lõpule viidud, võite kontrollida, kas tahvel on korralikult paigaldatud.

Tahvli kasutamine (Windowsis)

Märkus: Pliiatsi ja/või hiire talitlust võib mõjutada teie arvutiga ühendatud hiir (järjestik-, PS/2 või USB-hiir). Seetõttu ühendage juhu, kui kasutusel on järjestik- või PS/2 hiir, tahvli pliiatsi ja hiir lahti.

Pliiatsi häälestamine

Tahvliga koos tarnitud pliiatsi tundlikkust häälestatakse järgmiselt.

1. Klõpsake tegumiriba parempoolses nurgas asuvat tahvli ikooni. Ekraanile ilmub ingliskeelse juhendi joonisel 11 kujutatud kuva.

Märkus: erinevate tahvlimudelite korral võib joonis olla erinev, kuigi kirjeldatud funktsioonid on olemas kõikidel mudelitel.

Pliiats (absoluutne): kursori asukoht on sama nii tahvlil kui ka monitoril.

Hiir (suhteline): väike liikumine tahvlil kutsub monitoril esile suurema liikumise. Eeliseks on see, et töötsooni saab kahe monitori abil suurendada.

2. Klõpsake sakk 'Buttons' (Nupud). Ekraanile ilmub ingliskeelse juhendi joonisel 12 kujutatud kuva.

B	Määrab funktsiooni nupule 1.
C	Määrab funktsiooni nupule 2.
D	Kehtestab uuesti vaikesätteid.
E	Häälestab pliiatsi klõpsusurvet.

Tabel 3: pliiatsi häälestamine

3. Pliiatsi nuppudele B ja C saab määrata mitmesuguseid funktsioone. Teistsuguse funktsiooni määramiseks klõpsake paremal pool paiknevat noolt.
4. Kui soovite sätteid ennistada, siis klõpsake nuppu 'Default' (Vaikesätteid, D), et kehtestataks uuesti vaikesätteid.
5. Pliiatsi klõpsusurve muutmiseks tuleb liigutada liugurit (E) alla või üles. Suvandi 'Auto Setting' (Automaatseadistus) juurest tuleb valimise märgi eemaldada.
6. Pliiatsi klõpsusurve katsetamiseks klõpsake nuppu 'Test' (Katseta). Ekraanile ilmub tühi joonistusaken, milles saate pliiatsi klõpsusurvet katsetada.
7. Akna sulgemiseks klõpsake ülemises parempoolses nurgas asuvat nuppu 'X'.
8. Sätete salvestamiseks klõpsake nuppu 'OK'.