

PC-Lock USB Token

Võti arvuti täielikuks kontrolliks

Võimalused:

- ? Takistada arvuti käivitamist ilma PClock võtmeta.
- ? Täielik kontroll interneti kasutamise üle.
- ? Turvaline kaust töölaual, kuhu pääseb ligi ainult võtme omanik.
- ? Kiire ekraanilukk, mis on abiks töökohalt kiirel lahkumisel.
- ? Arvuti kasutuse stopper funktsioon.



Eeldused arvutile

1 vaba USB port (versioon 1.0-2.0)
CD seade või interneti ühendus tarkvara installeerimiseks
Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP
Microsft Internet Explorer kui vaikimisi veebisirvija.

PC Lock tarkvara installeerimine

NB! Tarkvara tuleb installeerida enne USB pulga ühendamist arvutiga.

1. Paigaldamine

a. Installatsioon plaadi pealt

- i. Asetage kaasasolev meedia cd-seadmesse ja oodake automaatse kuvamise käivitamist.
- ii. Valige „**Start Installation**”.
- iii. Pärast installeerimist sisestage PC Lock vabasse USB pesasse.
- iv. Ekraanile ilmub uus aknas „**Found new Hardware**” vajutage nuppu „**next**”.
- v. Järgmises aknas valige kindlasti „**Continue Anyway**” ja „**Finish**”.
- vi. Seejärel palutakse teil panna PIN kood oma pulgale ja klõpsake nuppu „**submit**”.
- vii. Eduka installatsiooni kinnituseks vajutage „**OK**”.

b. Installatsioon interneti kaudu

- i. Avage veebisirvija ja minge leheküljele www.pclock.net
- ii. Valige ülalt „**Installation**” ja nõustuge tingimustega „**I accept**”.
- iii. Ilmub uus aken, kus tuleb valida „**start installation**” ja „**Open**”.
- iv. Pärast installeerimist sisestage PC Lock vabasse USB pesasse.
- v. Ekraanile ilmub uus aknas nimega „**Found new Hardware**” vajutage nuppu „**next**”.
- vi. Järgmises aknas valige kindlasti „**Continue Anyway**” ja „**Finish**”.
- vii. Seejärel palutakse teil panna seadmele PIN kood ja klõpsake nuppu „**submit**”.
- viii. Eduka installatsiooni kinnituseks vajutage „**OK**”.

2. Programmide kasutamine

Pärast PC Lock edukat installeerimist tekib alla paremasse nurka uus ikoon, mis meenutab tabalukku. Sellel saab hiire paremat klahvi vajutades valida endale sobilik funktsiooni. Samuti ilmub töölauale PC Lock kaust nimega „**Filesafe Folder**”, kus saate talletada oma eriti tähtsaid faile, millele pääseb ligi ainult PC Lock seadme USB porti asetamisega.

Tähtis informatsioon.

Sisestatud PIN kood on väga oluline meeles pidada! Tõrke puhul saab koodi abil taastada oma tähtsaid failid ja süsteemi normaalse töö. Taastada saab läbi „**Rescue**” funktsiooni, mille leiab kaasasolevalt plaadilt või internetist www.pclock.net. Pulga kadumisel võtta ühendust ML Arvutite teenindusosakonnaga tel. 6504 911.

Soovitame teha oma turvakataloogi sisust regulaarselt tagavarakoopiaid!