

## **MSI MEGA STICK 520**

06.2005

### ***Patarei sissepanemine***

1. Eemaldage USB-pistiku kate.
2. Avage patareipesa kaas.
3. Pange sisse AAA-patarei ja veenduge, et patarei on õigesti sees.
4. Lükake patareipesa kaas uuesti kinni.

### ***Toite SISSE/VÄLJA lülitamine***

1. Toite sisselülitamiseks vajutage ühel korral nuppu >.
2. MEGA STICKI väljalülitamiseks hoidke nuppu > all, kuni toide välja lülitub. Kontrollige näidikult, kas toide on välja lülitunud, ja arvestage, et toite väljalülitamiseks kulub kolm kuni viis sekundit.

### ***Hoidelüliti Hold***

Funktsiooniklahvide blokeerimiseks lükake hoidelüliti lukustusasendisse "Lock".

### ***USB-ühendus***

1. Ühendage tarnekomplekti kuuluva USB-kaabli sõrmkontaktiga ots arvutiga ja teine ots MEGA STICKIGA.
2. Kui MEGA STICK on arvutiga ühendatud, peaks operatsioonisüsteem selle automaatselt tuvastama.

**Märkus!** Kui arvuti operatsioonisüsteemiks on Windows® 98SE, läheb vaja Mega Sticki riistvara draiverit. Pange sisse tarnekomplekti kuuluv draiveri-CD ja installige riistvara draiver ekraanile ilmuvate juhiste kohaselt.

**Märkus!** Kasutage Mega Sticki vormindamiseks tarnekomplekti kuuluva draiveri-CD vormindusutiliiti. Sellega tagate vorminduskvaliteedi.

### ***Ülevaade (vaata joonist ingliskeelsest juhendist. Lk. 9)***

1. Patareipesa kate
2. Hoidelüliti
3. USB-pistiku kate
4. USB-pistik
5. Toite SISSE/VÄLJA lülitamine ja esitus/paus, >
6. Helivaljus

7. MENÜÜ
8. Funktsioon
9. Salvestus
10. Mikrofon
11. Taskulamp
12. Kõrvaklapipesa
13. Vööklamber
14. Taskulambi lüliti

## ***Patarei sissepanemine***

1. Eemaldage USB-pistiku kate.
2. Avage patareipesa kaas.
3. Pange sisse AAA-patarei ja veenduge, et patarei on õigesti sees.
4. Lükake patareipesa kaas uuesti kinni.

## ***Toite SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE***

1. Toite sisselülitamiseks vajutage ühel korral nuppu >.
2. MEGA STICKI väljalülitamiseks hoidke nuppu > all, kuni toide välja lülitub. Kontrollige näidikult, kas toide on välja lülitunud ja arvestage, et toite väljalülitamiseks kulub kolm kuni viis sekundit.

## ***Hoidelüliti Hold***

Funktsiooniklahvide blokeerimiseks lükake hoidelüliti lukustusasendisse "Lock".

## ***USB-ühendus***

1. Ühendage tarnekomplekti kuuluva USB-kaabli sõrmkontaktiga ots arvutiga ja teine ots MEGA STICKIGA.
2. Kui MEGA STICK on arvutiga ühendatud, peaks operatsioonisüsteem selle automaatselt tuvastama.

**Märkus!** Kui arvuti operatsioonisüsteemiks on Windows® 98SE, läheb vaja Mega Sticki riistvara draiverit. Pange sisse tarnekomplekti kuuluv draiveri-CD ja installige riistvara draiver ekraanile ilmuvate juhiste kohaselt.

**Märkus!** Kasutage Mega Sticki vormindamiseks tarnekomplekti kuuluva draiveri-CD vormindusutiliiti. Sellega tagate vorminduskvaliteedi.

## Töomenüü

MUSIC (muusika)		Failinimed
VOICE (kõne)		Failinimed
SETTINGS (sätted)	EQ (ekvalaiser) REPEAT (kordus)  BACKLIGHT (taustavalgustus) CONTRAST (kontrast) POWER OFF (toide välja) RECORD RATE (salvestuskiirus) LANGUAGE (keel) STARTUP LOGO (käivituslogo)	NORMAL/ROCK/JAZZ/CLASSICAL/POP (tavaline/rokk/džäss/klassika/popp) NORMAL/REPEAT ONE/REPEAT ALL/SHUFFLE/SHUFFLE REP (tavaline / korda ühte / korda kõiki / sega / sega ja korda) DISABLE/5 SECS/10 SECS/30 SECS (lülita välja / 5 s / 10 s / 30 s) Reguleerimisriba  DISABLE/1 MIN/2 MINS/5 MINS/10 MINS (lülita välja / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min) 8000 Hz / 11 025 Hz / 16 000 Hz / 22 050 Hz / 32 000 Hz / 44 100 Hz / 48 000 Hz Toetab kuni 10 erinevat keelt, toetatavad keeled võivad aga riigiti erineda. Pakub logosid, mida käivituslogoks valida.
DELETE FILE (failide kustutamine)	DEL MUSIC (kustuta muu- sikapala) DEL ALL MUSIC (kustuta kõik muusikapalad) DEL VOICE (kustuta kõne- lõik) DEL ALL VOICE (kustuta kõik kõnelõigud) EXIT (välju)	Ühe muusikafaili (.mp3) kustutamine.  Kõigi muusikafailide kustutamine.  Ühe salvestatud kõnefaili (.wav) kustutamine.  Kõigi salvestatud kõnefailide kustutamine.
ABOUT (teavet)		Püsivara versiooni ja mälu oleku kuvamine.
EXIT (välju)		

### ***Muusika taasesitus (vaikerežiim)***

1. Parajasti valitud faili esitamiseks vajutage nuppu >.
2. Taasesituse peatamiseks vajutage uuesti nuppu >.
3. Järgmise või eelmise raja juurde liikumiseks lükake taasesituse ajal menüünuppu üks kord paremale või vasakule.
4. Taasesituse edasi või tagasi kerimiseks vajutage menüünuppu paremale või vasakule ja hoidke seda vastavas asendis, et aktiivset rada edasi või tagasi kerida.

### ***Kõne salvestamine***

1. Kõnesalvestusfunktsiooni käivitamiseks vajutage salvestusnuppu REC.
2. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu REC.

### ***Keeleõppe funktsioon***

1. Vajutage muusika taasesituse ajal nuppu Fn, et valida alguspunkt. Seejärel vajutage uuesti nuppu Fn, et valida lõpp-punkt.
2. Seejärel näete ekraanil indikaatorit A–B. See tähendab, et olete edukalt kehtestanud korduva taasesituse ja kuulete nüüd eelnevalt määratletud korduvat taasesitust uuesti ja uuesti.

### ***USB väikmäluketas***

Andmete salvestamiseks selle USB-ketta mällu ühendage lihtsalt ketas arvutiga ja hallake oma andmeid Windows Exploreri abil. Kui kasutate USB-kettana MEGA STICKI, ei ole patarei vajalik. Ärge unustage toitenuppu vajutada, et operatsioonisüsteem saaks ketast häälestada.

### ***Muud sätted***

MEGA STICK on varustatud menüünupuga, mille abil saab töömenüü kaudu reguleerida kõiki kasutusel olevaid sätteid. Selle menüünupu abil saate lülitada muusika taasesituse või salvestusrežiimile, valida ekvalaiseri või suvalise muu seadistuse. Et menüünupu abil erinevaid sätteid muuta, võite nupu toimingut sisestamiseks alla vajutada või seda paremale või vasakule lükata, et erinevaid variante valida. Pärast seadistusrežiimi SETTINGS valimist saate menüünupu allavajutamise või paremale või vasakule liigutamise teel reguleerida mitmeid funktsioone (näiteks ekvalaiseri seadistus, kordusrežiimi seadistus, taustavalgustus, kontrastsus, toite automaatne väljalülitamine, salvestuskiirus, keeled jne). Toome siin ka ühe näite.

### ***Taustavalgustuse seadistamine***

Taustavalgustuse sätte alt saate määrata aja, mille möödudes tuleb vedelkristallnäidiku taustavalgustus automaatselt välja lülitada.

1. Valige seadistusrežiim SETTINGS. Selleks vajutage menüünupp alla ja lükake menüünuppu paremale, et lülitada seadistusrežiimile.
2. Vajutage menüünupp uuesti alla ja lükake seda paremale, et valida taustavalgustus. Kui näidikule ilmub tekst "BACKLIGHT", vajutage menüünupp uuesti alla.
3. Lükake menüünuppu paremale või vasakule, et valida soovitud aeg vedelkristallnäidiku taustavalgustuse väljalülitamiseks. Kui valite variandi "DISABLE", siis lülitatakse vedelkristallnäidiku taustavalgustus välja.
4. Kui olete otsustanud, mida valida, vajutage üks kord menüünuppu, et valikut kinnitada.

**Teavet**

Valige punkt ABOUT, et lugeda teavet selle MEGA STICKI kohta, sealhulgas püsivara versiooni, mälu kogumahu ja vaba mälu kohta. Kõik olemasolevad sätted on toodud punktis "Töömenüü".

## **Liitium-ioonaku laadimine**

1. Ühendage USB-kaabli üks ots MEGA PLAYER 521-ga ja teine ots lisavarustuse hulka kuuluva vahelduvvoolu adapteriga ning ühendage viimane vahelduvvoolu kontakti. (Teise võimalusena ühendage MEGA PLAYER 521 ja arvuti otse USB-kaabli kaudu.)
2. Laadimise ajal vilgub näidikul kiiresti välgunoolt kujutav ikoon.
3. Laadimise lõpetamiseks ühendage lihtsalt USB-kaabel MEGA PLAYER 521 küljest lahti.

## **Toite SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE**

1. Toite sisselülitamiseks vajutage ühel korral nuppu >.
2. MEGA PLAYER 521 väljalülitamiseks hoidke nuppu > all, kuni toide välja lülitub. Kontrollige näidikult, kas toide on välja lülitunud ja arvestage, et toite väljalülitamiseks kulub kolm kuni viis sekundit.

## **Hoidelüliti Hold**

Funktsiooniklahvide blokeerimiseks lükake hoidelüliti lukustusasendisse "LOCK".

## **USB-ühendus**

1. Ühendage tarnekomplekti kuuluva USB-kaabli sõrmkontaktiga ots arvutiga ja teine ots MEGA PLAYER 521-ga.
2. Kui MEGA PLAYER 521 on arvutiga ühendatud, peaks operatsioonisüsteem selle automaatselt tuvastama.

## Töomenüü

STOPWATCH (stopper)	STOPWATCH (stopper)  RECORD SAVING (andmesalvestus) EXIT (välju)	1. Stopperi näidu nullimine. 2. Stopperi mahaloenduse seadistamine. 3. Kuni 10 stopperi andmekirje mällu jätmine. 4. Väljumine. Kõigi 10 stopperi taimerikirje näidikule toomine.  Stopperifunktsioonist väljumine.
PEDOMETER (sammulugeja)	STEP (samm)  COUNT SET (loenduse seadistus) RECORD SAVING (andmesalvestus) EXIT (välju)	1. Sammulugeja SISSE- või VALJALULITAMINE. 2. Kalorikulu andmete funktsiooni sisse- ja väljalulitamine. 2. Kuni 10 sammulugeja andmekirje mällu jätmine. 3. Väljumine. Kaal ja sammupikkuse määramine.  Kõigi 10 sammulugeja kirje näidikule toomine.  Sammulugeja režiimist väljumine.
MUSIC (muusika)	PLAYALL (esita kõik) PLAYLIST (esitusloend)	Üksteise järel esitatakse kõik salvestatud muusikafailid. Muusikafailide esitamine kasutajate määratud esitusloendite alusel.
VOICE (kõne)		Failinimed
PLAYLIST (esitusloend)		Esitava kausta või muusikapala/laulu (faili) määramine.
SETTINGS (sätted)	EQ (ekvalaiser) SRS REPEAT (kordus)  POWER OFF (toide välja) RECORD RATE (salvestuskiirus) LANGUAGE (keel) STARTUP LOGO (käivituslogo) SCREEN SAVER (ekraanisäästja) EXIT (välju)	NORMAL/ROCK/JAZZ/CLASSICAL/POP (tavaline/rokk/džäss/klassika/popp) ON/OFF (sisse/välja) NORMAL/REPEAT ONE/REPEAT ALL/SHUFFLE/SHUFFLE REP (tavaline / korda ühte / korda kõiki / sega / sega ja korda) DISABLE/1 MIN/2 MINS/5 MINS/10 MINS (lülita välja / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min) STANDARD/BETTER/BEST (standardne/parem/parim) Toetab kuni 10 erinevat keelt, toetatavad keeled võivad aga riigiti erineda. Käivituslogo failid (.mlg).  30 SECS/1 MIN/2 MINS/5 MINS (30 s / 1 min / 2 min / 5 min) Põhimenüüsse liikumine.
DELETE FILE (failide kustutamine)	DEL MUSIC (kustuta muusikapala) DEL VOICE (kustuta kõnelõik) DEL ALL MUSIC	Ühe muusikafaili (.mp3) kustutamine.  Ühe salvestatud kõnefaili (.wav) kustutamine.  Kõigi muusikafailide kustutamine.

	(kustuta kõik muusikapalad) DEL ALL VOICE (kustuta kõik kõnelõigud) EXIT (välju)	Kõigi salvestatud kõnefailide kustutamine.  Põhimenüüsse liikumine.
ABOUT (teavet)		Püsivara versiooni ja mälu oleku kuvamine.
EXIT (välju)		Taasesitusrežiimile lülitumine.

### **Muusika taasesitus (vaikerežiim)**

1. Parajasti valitud faili esitamiseks vajutage nuppu >.
2. Taasesituse peatamiseks vajutage taasesituse ajal uuesti nuppu >.
3. Järgmise või eelmise raja juurde liikumiseks lükake taasesituse ajal menüünuppu üks kord paremale või vasakule.
4. Taasesituse edasi või tagasi kerimiseks vajutage menüünuppu paremale või vasakule ja hoidke seda vastavas asendis, et aktiivset rada edasi või tagasi kerida.

### **Esitusloendi muutmine**

1. Vajutage ühel korral menüünuppu ja lükake seda paremale või vasakule, et valida menüüpunkt PLAYLIST (esitusloend). Vajutage veel kord menüünuppu, et lülitada esitusloendi režiimile.
2. Eelneva või järgneva kausta ülesotsimiseks vajutage menüünuppu korduvalt üles või alla. Kausta valimiseks või valiku tühistamiseks vajutage menüünuppu. Kui kausta valimine tühistatakse, muutub märkeruut tühjaks. Vaadake märkeruutu, et näha, kas kausta on valitud või mitte.
3. Ülesotsitud kausta sisenemiseks vajutage menüünuppu ühel korral paremale. Kaustast väljumiseks vajutage menüünuppu ühel korral vasakule.
4. Järgneva või eelneva laulu (faili) ülesotsimiseks vajutage menüünuppu korduvalt üles või alla. Laulu (faili) valimiseks või valiku tühistamiseks vajutage menüünuppu. Kui laulu (faili) valimine tühistatakse, muutub märkeruut tühjaks. Vaadake märkeruutu, et näha, kas laul (fail) on valitud või mitte.

### **Muusikarežiimi valimine**

MEGA PLAYER 521 võimaldab kasutajal valida, kas esitada tuleb kõik salvestatud muusikafailid üksteise järel või esitada muusikafaile kasutajate poolt määratletud esitusloendite alusel.

Vaikevalikuks on kõigi salvestatud muusikafailide esitamine üksteise järel.

1. Vajutage üks kord menüünuppu ja lükake seda paremale või vasakule, et valida menüüpunkt MUSIC (muusika). Vajutage uuesti menüünuppu, et lülitada muusikarežiimile.
2. Lükake menüünuppu paremale või vasakule, et valida PLAYALL (kõigi salvestatud muusikafailide esitamine üksteise järel) või PLAYLIST (muusikafailide esitamine kasutajate poolt määratletud esitusloendite alusel). Vajutage menüünuppu, et valikut kinnitada. Näidikule tuuakse valitud muusikarežiimile vastav ikoon.
3. Arvestage, et teistsuguse muusikarežiimi valimisel taasesitus peatatakse ja süsteem lülitab muusikarežiimi äsja valitud variandile.
4. Taasesituse käivitamiseks vajutage uuesti nuppu >.

### **FM-raadio režiim**

1. FM-i režiimi valimiseks vajutage üks kord nuppu [FM/A->B].

2. Valige menüünupu abil soovitud jaam. Selleks lükake nupp paremale või vasakule.
3. Saateprogrammi salvestamiseks vajutage nupp [REC] alla, et käivitada salvestus.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nupp [REC].
5. FM-i režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupp [FM/A->B], et pöörduda tagasi muusika taasesituse režiimile.

### **Kõne salvestamine**

1. Kõnesalvestusfunktsiooni käivitamiseks vajutage nupp [REC].
2. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nupp [REC].

### **Keeleõppe funktsioon**

1. Vajutage muusika taasesituse ajal nupp [FM/A->B], et valida alguspunkt. Seejärel vajutage uuesti nupp [FM/A->B], et valida lõpp-punkt.
2. Seejärel näete ekraanil indikaatorit A->B. See tähendab, et olete edukalt kehtestanud korduva taasesituse ja kuulete nüüd eelnevalt määratletud korduvat taasesitust uuesti ja uuesti.
3. Korduva taasesituse tühistamiseks ja tavalise taasesituse juurde tagasipöördumiseks vajutage lihtsalt uuesti nupp [FM/A->B]. Selle tulemusel kaob näidikult tähis A->B.

### **Stopperifunktsioon**

Mahaloendusega stopper.

1. Vajutage menüünuppu ja lükake seda paremale või vasakule, et valida menüüpunkt STOPWATCH (stopper).
2. Vajutage menüünuppu, et lülitada stopperirežiimile. Valige menüüpunkt STOPWATCH, et lülitada menüünupu vajutusega stopperirežiimile.
3. Lükake menüünuppu paremale või vasakule, et valida mahaloendustaimer seadistuskoon, ja seejärel vajutage menüünuppu, et taimer seadistamise režiim sisse lülitada.
4. Määrake menüünupu üles või alla lükkamise teel TUNNID. MINUTITE valimiseks lükake menüünuppu üks kord paremale ja seejärel määrake menüünupu üles või alla lükkamise teel MINUTID. SEKUNDITE valimiseks lükake menüünuppu jälle üks kord paremale ja seejärel määrake menüünupu üles või alla lükkamise teel SEKUNDID.
5. Pärast mahaloendustaimer seadistamist vajutage menüünuppu, et seadistus kinnitada. Taimer kellaag kuvatakse kujul TT:MM:SS.
6. Mahaloendustaimer käivitamiseks vajutage nupp >. Mahaloendustaimer seiskamiseks vajutage uuesti nupp >.
7. Stopperirežiimist väljumiseks lükake menüünuppu paremale või vasakule, et valida väljumiskoon ja seejärel vajutage menüünuppu.

**Märkus!** Stopperifunktsiooni kohta leiate täpset teavet tarnitud draiverikettal asuvast kasutusjuhendist.

### **Sammulugeja funktsioon**

#### **? Kaalu ja sammupikkuse määramine**

1. Vajutage menüünuppu ja lükake seda paremale või vasakule, et valida menüüpunkt PEDOMETER (sammulugeja).
2. Vajutage uuesti menüünuppu, et lülitada sammulugeja režiimile. Valige menüünupu paremale või vasakule lükkamise teel menüüpunkt COUNTER SET (loenduri seadistus) ja vajutage seejärel menüünuppu, et lülitada loenduri seadistamise režiimile.

3. Lükake menüünuppu üles või alla, et valida kas kaalu (WEIGHT) või sammupikkuse (STRIDE) välja väärtus, ja seejärel lükake menüünuppu paremale või vasakule, et sisetada oma kaal või sammupikkus.
4. Pärast kaalu ja sammupikkuse sisestamist vajutage üks kord menüünuppu, et väljuda loenduri seadistamise režiimilt. Kaalu ja sammupikkuse vaikeseadistuseks on 50 kg ja 50 cm.

#### ? **Sammulugeja käivitamine**

1. Lülitage sammulugeja sammurežiimile STEP. Seejärel valige menüünupu paremale või vasakule lükkamise teel menüüpunkt STEP (samm) ja vajutage menüünuppu, et lülitada sammulugeja sammurežiimile.
2. Lükake menüünuppu paremale või vasakule, et valida ikoon OFF (väljas), ja seejärel vajutage üks kord menüünuppu, et käivitada sammulugeja.
3. Kandke MEGA PLAYER 521 õlavarrel. Kui te käite või jooksete, loendab sammulugeja samme. Lisaks võite näidikult lugeda kalorikulu.
4. Sammulugeja sammurežiimist väljumiseks lükake menüünuppu paremale või vasakule, et valida väljumisikoon, ja vajutage seejärel menüünuppu.
5. Enne sammulugeja sammurežiimist väljumist on võimalik sammulugeja VÄLJA või SISSE lülitada. Kui väljute sammulugeja sammurežiimist ja sammulugeja jääb sisselülitatuks, loendab see endiselt samme ja arvestab kalorikulu. Et sammu- ja kaloriarvestus õige oleks, soovitame sammulugejat kas õlavarrel või vööl kanda.

**Märkus!** Sammulugeja funktsiooni kohta leiate täpset teavet tarnitud draiverikettal asuvast kasutusjuhendist.

#### **USB väikmäluketas**

Andmete salvestamiseks selle USB-ketta mällu ühendage lihtsalt ketas arvutiga ja hallake oma andmeid Windows Exploreri abil.

#### **Viiesuunaline menüünupp**

Viiesuunaline menüünupp hõlmab enamikku MEGA PLAYER 521 jaoks väljatöötatud funktsioone. Selle viiesuunalise menüülülitusnupu abil saate mitmesuguseid sätteid muuta. Töömenüüsse sisenemiseks vajutage menüünupp alla ja seejärel vajutage seda paremale või vasakule, et erinevaid muudatusi teha.

## **Muusika taasesitus (vaikerežiim)**

1. Parajasti valitud faili esitamiseks vajutage nuppu >.
2. Taasesituse peatamiseks vajutage taasesituse ajal uuesti nuppu >.
3. Järgmise või eelmise raja juurde liikumiseks vajutage taasesituse ajal menüünuppu üks kord paremale või vasakule.
4. Taasesituse edasi või tagasi kerimiseks vajutage menüünuppu üles või alla ja hoidke æ- ja vastavas asendis, et aktiivset rada edasi või tagasi kerida.

## **FM-raadio režiim**

1. FM-i režiimi valimiseks vajutage üks kord nuppu FM.
2. Valige menüünupu abil soovitud jaam. Selleks vajutage nuppu üles või alla.
3. Saateprogrammi salvestamiseks vajutage nuppu REC, et käivitada salvestus.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu REC.
5. FM-i režiimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu FM, et pöörduda tagasi muusika taasesituse režiimile.

## **Kõne salvestamine**

1. Kõnesalvestusfunktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu REC.
2. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu REC.



## **Keeleõppe funktsioon**

1. Vajutage muusika taasesituse ajal nuppu A-B, et valida alguspunkt. Seejärel vajutage uuesti nuppu A-B, et valida lõpp-punkt.
2. Seejärel näete ekraanil indikaatorit A–B. See tähendab, et olete edukalt kehtestanud korduva taasesituse ja kuulete nüüd eelnevalt määratletud korduvat taasesitust uuesti ja uuesti.
3. Korduva taasesituse tühistamiseks ja tavalise taasesituse juurde tagasipöördumiseks vajutage lihtsalt uuesti nuppu A-B. Selle tulemusel kaob näidikult tähis A-B.

## **USB väikmäluketas**

Andmete salvestamiseks selle USB-ketta mällu ühendage lihtsalt ketas arvutiga ja hallake oma andmeid Windows Exploreri abil.

## **Helivaljuse reguleerimine**

1. Taasesituse valjuse reguleerimiseks vajutage nuppu  / .
2. Helivaljuse olekut saate kontrollida OLED-näidikult.

## **Käivituslogod**

MEGA PLAYER 522 BT võimaldab valida käivituslogosid. Komplekti kuuluva tarkvara abil saate luua oma isikupäraseid käivituslogosid, et muuta oma MEGA PLAYER teistest erinevaks.

### **Ekraanisäästja**

MEGA PLAYER 522 BT on varustatud ekraanisäästja programmiga, mis kaitseb OLED-näidikut. Pärast mõnesekundilist jõudeolekut käivitab seade automaatselt ekraanisäästja. Kui hoidelüliti ei ole lukustusasendis, piisab eelmisele režiimile naasmiseks suvalise nupu vajutamisest.

### **SD/MMC kaardi lugeja**

MEGA PLAYER 522 BT toetab SD/MMC kaarti. Nende kaartide abil on võimalik suurendada muusika ja andmete salvestamiseks kasutatavat mälumahtu. Pange kaart pärast seadme ja arvuti ühendamist pessa. Siis saate kaardil olevaid faile hallata.

### **Bluetoothi funktsioonid**

Kui Bluetoothi nupp suvalises režiimis alla vajutada, vahelduvad järgemööda järgmised režiimid: häälvallimine, sidumisrežiim, Bluetooth välja/sisse ja tagasi muusika juurde. Näidikul kuvatavasse menüüsse sisenemiseks vabastage nupp.

- ? Häälvallimine: eelsätetatud telefoninumbri valimine Bluetoothi mobiiltelefoniga.
- ? Sidumisrežiim: pange Bluetoothi mobiiltelefon MEGA PLAYER 522 BT-d üles otsima ja sellega ühendust looma. Bluetoothi funktsioonide esmakordsel kasutamisel tuleb sidumisrežiimile minna ja sidumisprotseduurid läbi teha.
- ? Kõne ümberlülitamine: rääkimise ajal saate lülitada telefoni Bluetoothi mobiiltelefoni ja MEGA PLAYER 522 BT vahel.
- ? Tagasi muusika juurde: Bluetoothi režiimilt lahkumine ja tagasipöördumine eelmisesse olekusse.
- ? Bluetooth välja: Bluetoothi funktsiooni väljalülitamine, et akut säästa.

### **Esitusloend**

MEGA PLAYER 522 BT toetab kõigi muusikapalade esitamist ja esitust kasutaja määratud esitusloendi alusel. Teil on võimalik hõlpsasti määrata kohandatud esitusloend, et kuulata MEGA PLAYER 522 BT abil oma lemmiklaule.

### **Ekvalaiseri režiim / SRS-efekt**

MEGA PLAYER 522 BT korral saab valida mitmesuguseid ekvalaiseri režiime. Lisaks saate oma vajaduste ja harjumuste kohaselt sisse lülitada SRS-efekti.

MUSIC (muusika)	
	Failinimed
VOICE (kõne)	
	Failinimed
PLAYLIST (esitusloend)	
SETTINGS (sätted)	
EQ (ekvalaiser) SRS REPEAT (kordus) POWER OFF (toide välja) RECORD RATE (salvestuskiirus) LANGUAGE (keel) STARTUP LOGO (käivituslogo) SCREEN SAVER (ekraanisäästja) EXIT (välju)	NORMAL/ROCK/JAZZ/CLASSICAL/POP (tavaline/rokk/džäss/klassika/popp) ON/OFF (sisse/välja) NORMAL/REPEAT ONE/REPEAT ALL/SHUFFLE/SHUFFLE REP (tavaline / korda ühte / korda kõiki / sega / sega ja korda) DISABLE/1 MIN/2 MINS/5 MINS/10 MINS (lülita välja / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min) STANDARD/BETTER/BEST (standardne/parem/parim) Toetab kuni 10 erinevat keelt (toetatavad keeled võivad aga riigiti erineda). MEGA PLAYER 522 BT käivitamisel kuvatava logo valimine.  Ekraanisäästja sisselülitamise aja määramine. 30 SECS/1 MIN/2 MINS/5 MINS (30 s / 1 min / 2 min / 5 min) Põhimenüüsse liikumine.
DELETE FILE (failide kustutamine)	
DEL MUSIC (kustuta muusikapala) DEL VOICE (kustuta kõnelõik) DEL ALL MUSIC (kustuta kõik muusikapalad) DEL ALL VOICE (kustuta kõik kõnelõigud) EXIT (välju)	Salvestatud faili (.mp3) kustutamine.  Salvestatud faili (.wav) kustutamine.  Kõigi muusikafailide (.mp3) kustutamine.  Kõigi salvestatud failide (.wav) kustutamine.  Põhimenüüsse liikumine.
ABOUT (teavet)	
	Püsivara versiooni ning väikmälu ja SD/MMC kaardi (kui see on sisse pandud) mahu kuvamine.
EXIT (välju)	
	Taasesitusrežiimile lülitumine.

## Bluetoothi käed-vabad funktsioon

See on konkreetselt suunatud sagedastele mobiiltelefoni kasutajatele, kes tihti ringi liiguvad. Juhtmeta käed-vabad funktsioon on kasutajatele mugav ja käepärane. Telefoni võib panna kotti või mantlitaskusse või jätta ruumi teise otsa. MEGA PLAYER 522 BT abil on teil alati olemas ühendus oma telefoniga, kuid teil pole vaja seda kaasas kanda. Telefoni saab kasutada kuni 10 meetrit peakomplektist eemal.

### Kõne vastuvõtmine

Võimaldab teil hõpsalt ja ohutult telefonikõnesid teha või vastu võtta – juhtmevabalt. Bluetoothi juhtmeta tehnoloogia abil on teie mobiiltelefon ühendatud MEGA PLAYER 522 BT käed-vabad funktsiooniga ilma juhtme või telefonihoidikuta.

### Helistaja numbrü näitamine

Näidikul kuvatakse helistaja telefoninumber. Sissetuleva kõne puhul ilmub näidikule helistaja number.

### Häälvalimine

Võimaldab ühendust mobiiltelefoniga ilma juheta kasutamata. Helistamisel aktiveeritakse telefon häälkäskluse abil.

### Telefonikõne salvestamine

Te saate olulised telefonikõned salvestada ja need MEGA PLAYER 522 BT abil WAV-vormingus talletada.

1. Avage MEGA PLAYER 522 BT USB-pordi kummikate. Sees näete USB-miniporti (B-tüüpi).
2. Ühendage USB-kaabli üks ots MEGA PLAYER 522 BT -ga ja teine ots lisavarustuse hulka kuuluva adapteriga ning ühendage see vahelduvvoolu kontakti. (Kui teil adapterit pole, siis ühendage USB-kaabli teine ots arvutiga).
3. Laadimise ajal on näidikul välgunoolt kujutav ikoon (vt joonis 1). Joonisele 2 vastav pilt tähendab, et laadimine on lõppenud ja aku on täis.
4. Laadimise lõpetamiseks ühendage lihtsalt USB-kaabel MEGA PLAYER 522 BT küljest lahti.

1. Toite sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu >. MEGA PLAYER 522 BT toite sisselülitamisel tuuakse näidikule järjest toite sisselülitamise ikoon ja käivituslogo.
2. MEGA PLAYER 522 BT väljalülitamiseks vajutage nupp > seniks alla, kuni toide välja lülitub. Kui nupp on toite väljalülitamiseks alla vajutatud, ilmub näidikule toite väljalülitamise olekuriba, mis näitab toite väljalülitamise olekut. Toite väljalülitamiseks kulub umbes viis sekundit.

MEGA PLAYER 522 BT küljel paikneb hoidelüliti. Selle ülesandeks on takistada tahtmatut kasutamist ajal, mil seade salvestab või taasesitab. Kui hoidelüliti on lukustusasendisse lükatud, ei ole võimalik ühtki funktsiooni kasutada.

**Märkus!** Kui lukustasite hoidelüliti enne toite sisselülitamist, kuvatakse näidikul teksti “! LOCKED” (lukus) ja seade lülitub automaatselt välja.

1. Avage MEGA PLAYER 522 BT USB-pordi kummikate. Sees näete USB-miniporti (B-tüüpi).

2. Ühendage tarnekomplekti kuuluva USB-kaabli üks ots MEGA PLAYER 522 BT-ga ja teine ots arvutiga.
3. Kui MEGA PLAYER 522 BT on arvutiga ühendatud, peaks operatsioonisüsteem selle automaatselt tuvastama.

**Märkus!** Kui arvuti operatsioonisüsteemiks on Windows 98SE, läheb vaja MEGA PLAYER 522 BT riistvara draiverit. Pärast seadme ühendamist arvutiga, kus on ka sutusel operatsioonisüsteem Windows 98SE, tuvastab süsteem uue seadme automaatselt ja nõuab riistvara draiveri installimist. Draiveri installimiseks pange CD-seadmesse tarnekomplekti kuuluv draiveri-CD ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

### **Pleieri esipaneeli vahetamine**

1. Lükake tööriist sisse ja vajutage linki.
2. Tõmmake tööriist üles.
3. Esipaneel vabaneb.
4. Teil on võimalik paigaldada uus paneel.
5. Paneeli paigaldamiseks korrake protseduuri vastupidises järjekorras.
6. Lõpetage, kui kuulete klõpsu.

### **Pleieri tagapaneeli vahetamine**

1. Vajutage tagapaneeli.
2. Lükake tööriist sisse.
3. Tõmmake tööriist üles.
4. Vajutage ja vabastage paneel.
5. Teil on võimalik paigaldada uus paneel.
6. Lõpetage, kui kuulete klõpsu.

## Pleieri Bluetooth mooduli ühilduvus erinevate mobiiltelefonidega

Tühi lahter tähendab, et seade toetab seda funktsiooni.

### Sony Ericsson

Mudeli nimi	Aktseptimine/keeldumine/katkestamine	Helistaja numbrinäitamine	Kõne ümberlülitamine telefoni	Kõne ümberlülitamine pleierisse	Häälvalimise funktsioon
T39c	OK	Puudub	Puudub	OK	OK
T68T68i	OK	OK	OK	OK	OK
T610	OK	OK	OK	OK	OK
Z600	OK	OK	OK	OK	OK
P800	OK	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
P900	OK	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
T630	OK	OK	OK	OK	OK
K700i	OK	OK	OK	OK	OK
S700	OK	OK	OK	OK	Puudub

### Motorola

Mudeli nimi	Aktseptimine/keeldumine/katkestamine	Helistaja numbrinäitamine	Kõne ümberlülitamine telefoni	Kõne ümberlülitamine pleierisse	Häälvalimise funktsioon
V600	OK	OK	OK	OK	OK

### Siemens

Mudeli nimi	Aktseptimine/keeldumine/katkestamine	Helistaja numbrinäitamine	Kõne ümberlülitamine telefoni	Kõne ümberlülitamine pleierisse	Häälvalimise funktsioon
SX1	OK	OK	OK	Ümberlülitamiseks valige "Voice Call" (häälvalimine).	OK

### Panasonic

Mudeli nimi	Aktseptimine/keeldumine/katkestamine	Helistaja numbrinäitamine	Kõne ümberlülitamine telefoni	Kõne ümberlülitamine pleierisse	Häälvalimise funktsioon
X70	OK	OK	Puudub	Puudub	OK

### Nokia

Mudeli nimi	Aktseptimine/keeldumine	Helistaja numbrinäitamine	Kõne ümberlülitamine	Kõne ümberlülitamine	Häälvalimise funktsioon
-------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

	ne/katkestamine	tamine	telefoni	pleierisse	
3650	OK	OK	OK	Ümberlülitamiseks valige "Voice Call" (häälevalimine).	OK
6310i	OK	OK	OK	Puudub	Puudub
6600	OK	OK	OK	Ümberlülitamiseks valige "Voice Call" (häälevalimine).	OK
8910	OK	OK	OK	Ümberlülitamiseks valige "Voice Call" (häälevalimine).	OK
N-Cage	OK	OK	OK	Ümberlülitamiseks valige "Voice Call" (häälevalimine).	OK
6230	OK	OK	OK	Ümberlülitamiseks valige "Voice Call" (häälevalimine).	OK

- ? MEGA PLAYER toetab standardseid Bluetoothi telefone profiiliga Handsfree 1.0 / Headset 1.1; keerukamad funktsioonid on telefoniti erinevad.
- ? Värskeima toetatavate funktsioonide nimekirja leiate aadressilt <http://www.msi.com.tw>.

## Bluetoothi funktsioonide juhend

**MEGA PLAYER (BT seeria)** on pöördelise tähtsusega toode. See hõlmab Bluetoothi moodulit, mis võimaldab kasutada Bluetoothi funktsioone. Bluetoothi funktsioone saab kasutada Bluetoothi mobiiltelefoni kaudu pärast seadmete sidumist. **MEGA PLAYER** toimib Bluetoothi peatelefonina.

Vajutage Bluetoothi nupp alla. Näidikule tuuakse järjest funktsioonid: häälimine, sidumisrežiim, tagasi muusika juurde ja Bluetooth välja/sisse. Näidikul kuvatava funktsiooni kasutamiseks vabastage nupp.

- ? **Häälimine:** telefoninumbri valimine häälega Bluetoothi mobiiltelefonis eelsätetud häälkäskluse abil.
- ? **Sidumisrežiim:** lülitage **MEGA PLAYER** taasleitavale režiimile, et Bluetoothi mobiiltelefoni saaks sellega siduda. Juhtmeta peatelefoni funktsiooni kasutamiseks tuleb mobiiltelefon **MEGA PLAYERIGA** siduda.
- ? **Tagasi muusika juurde:** Bluetoothi režiimilt lahkumine ja tagasipöördumine eelmisesse olekusse.
- ? **Bluetooth välja/sisse:** valige **Bluetooth off**, et Bluetoothi funktsioon välja lülitada ja akut säästa. Valikut **Bluetooth on** kuvatakse ainult siis, kui funktsioon on välja lülitatud.

### Sidumisrežiim

**Sidumisrežiim** on esimene etapp, mis tuleb läbida, et **MEGA PLAYERI** Bluetoothi funktsiooni kasutada. **MEGA PLAYERIT** saab ühendada Bluetoothi telefoniga, mis toetab profiili *Headset* (peakomplekt) või *Handsfree* (käed-vabad). **MEGA PLAYERI** telefoniga sidumiseks lisage see telefonis seotud seadmete loendisse. Tehke alltoodud toimingud.

1. Kui **MEGA PLAYER** on välja lülitatud, vajutage nuppu **O**, et see sisse lülitada.
2. Veenduge, et **MEGA PLAYER** asub telefonist 10 m raadiuses.
3. Vajutage **Bluetoothi** nupp alla ja vabastage see, kui näidikul on tekst "**Pairing Mode**" (sidumisrežiim).
4. **MEGA PLAYERI** ja Bluetoothi telefoni sidumiseks järgige Bluetoothi kasutusjuhendis toodud juhiseid. Aktiveerige ja läbige sidumisprotseduur 2 minuti jooksul, vastasel korral lülitub **MEGA PLAYER** tagasi endisesse olekusse.

**Näide.** Näitena kasutame telefoni **Sony Ericsson T610**. Asetage telefon sidumisrežiimile lülitatud **MEGA PLAYERI** lähedale. Vajutage navigeerimisnuppu, et **menüüsse** siseneda. Kerige menüüd ja valige punktid **Connectivity** (ühenduvus), **Bluetooth, My devices** (minu seadmed) ja **New device** (uus seade). Vajutage valikut **Add** (lisa), et telefon hakkaks kätte saadavaid seadmeid otsima. Mõne sekundi pärast näete loendis **MEGA PLAYERIT**. Lisateavet saate aadressilt <http://www.msi.com.tw> ja telefoni ametlikult veebilehelt.

5. Valige **MEGA PLAYER** ja kui telefoni süsteem seda näidikul küsib, sisestage MSI parool (kontrollkood) **1234**. Mõne sekundi pärast näete teadet "**Adding successful**" (lisamine õnnestus). Sellega on sidumisprotseduur lõpule viidud.

**Märkus. Pärast sidumist on telefon ja MEGA PLAYER ühendamiseks valmis. Mõnede mobiiltelefonide (näiteks Nokia seeria ja mõned Symbian OSi kasutavad telefonid) puhul tuleb MEGA PLAYER käsitsi ühendada, et oleks võimalik selle Bluetoothi funktsiooni kasutada. Lugege ka punkti "Bluetoothi telefoni toetatavate funktsioonide nimekiri".**

**Märkus. Pärast sidumisrežiimile lülitumist saate minna tagasi muusika taasesituse režiimile. Lisateavet saate punktist "Tagasi muusika juurde".**

## Häälvalimine

Esialt siduge omavahel **MEGA PLAYER** ja Bluetoothi telefon. Kui Bluetoothi telefon toetab häälvalimise funktsiooni, on mõnede telefoninumbrite juures hääle tähis ja te saate **MEGA PLAYERI** kaudu häälvalimist kasutada. Tehke järgmised toimingud.

1. Määrake Bluetoothi telefoni kontaktisikute loendis soovitud kontaktisikutele hääletähised. Juhised leiab oma Bluetoothi telefoni kasutusjuhendist.
2. Veenduge, et **MEGA PLAYER** ja Bluetoothi telefon on ühendatud ning teineteise leviulatuses (siseruumis umbes 10 m, väljas 5 m).
3. Pange **MEGA PLAYERI** kõrvaklapid pähe ja vajutage **MEGA PLAYERI Bluetoothi** nupp alla. Vabastage see, kui näidikul on tekst "**Voice Call**" (häälvalimine).
4. Kui kuulete piiksu, öelge häälvalimiseks vajalik hääletähis nagu teeksite tavalisel viisil Bluetoothi telefoni kasutades.
5. Kui operatsioon õnnestub, kuulete kutsuvat tooni. Kui kõne saaja telefoni võtab, saate teiega **MEGA PLAYERI** kõrvaklappide kaudu rääkida.
6. Kõne lõpetamiseks tuleb telefoniga rääkimise ajal üks kord Bluetoothi nuppu vajutada.  
**Märkus. Kui teil on Bluetoothi režiimil mingeid probleeme ja teil ei õnnestu MEGA PLAYERIT välja lülitada, vajutage nupp 0 3 kuni 5 sekundiks alla, et sundida see välja lülituma.**

## Kõne vastuvõtmine

Kui **MEGA PLAYER** on Bluetoothi telefoniga seotud ja ühendatud, saate sissetulevale kõnele vastata **MEGA PLAYERI** kaudu ilma telefoni kätte võtmata. Tehke järgmised toimingud.



1. Olenemata sellest, millisel režiimil te enne olite (nt muusika esitamine või kõne salvestamine), lülitub **MEGA PLAYER** sissetuleva kõne korral Bluetoothi režiimile (esitus või salvestamine peatatakse).
2. Sissetuleva kõne korral kuulete **MEGA PLAYERI** kõrvaklappides helinat. Näidikul kuvatakse helistaja numbrit, kui see on teada.
3. Kui telefon heliseb, vajutage selle vastuvõtmiseks üks kord Bluetoothi nuppu. Kui soovite sellest keelduda, vajutage Bluetoothi nupp umbes 3 sekundiks alla. Kui olete seadistanud käed-vabad seadme automaatsele vastamisele, võetakse sissetulev kõne vastu, kui on möödunud määratud arv sekundeid.
4. Pärast kõne vastuvõtmist tuleb kõneluse lõpetamiseks vajutada üks kord Bluetoothi nuppu.

**Märkus. Kui telefonikõne salvestati, lülitub seade pärast kõne lõpetamist KÕNEREŽIIMILE. Kui kuulasite enne telefonikõne vastuvõtmist MP3-/WAV-faili, saate faili kuulamist pärast kõne lõpetamist jätkata. Kui olite SEADISTUSMENÜÜS, lülitub seade MP3 REŽIIMILE.**

**Märkus. Kui soovite, saate kõne vastu võtta ka telefoni vastamisnupu, mitte MEGA PLAYERI abil.**

## Dialoogi salvestamine

Olenemata sellest, kas helistate ise või vastate kõnele **MEGA PLAYERI** abil, on teil võimalik vestlus WAV-failina salvestada.

1. Käimasoleva telefonivestluse salvestamiseks vajutage telefonikõne tegemise ajal nuppu **REC**[]. Failinimeks saab [P001.WAV], [P002.WAV] jne ning need salvestatakse kataloogi [PHONE].
2. Vestluse salvestamise lõpetab nupu **REC**[] või **menüünupu** vajutamine.

**Märkus. Salvestuse maksimumpikkus on salvestamise ajaks alles jäänud mälu mahust.**

**Märkus!** Pärast telefonikõne salvestamist lülitub seade kõne lõpetamisel kõnerežiimile.

### **Kõne ümberlülitamine**

Pärast sidumist saate **MEGA PLAYERI** abil helistada ja kõnele vastata. Mõnel juhul soovite kasutada hoopis telefoni. Kõne üleviimise funktsiooni abil saate lülitada käimasoleva kõne Bluetoothi telefonist ümber **MEGA PLAYERISSE** ja vastupidi. Pärast **MEGA PLAYERI** abil toru hargilt tõstmist vajutage Bluetoothi nupp 3 sekundiks alla. Selle tulemusel lülitatakse kõne ümber mobiiltelefoni. Te kuulete piiksu ja aktiivne kõne lülitatakse ümber mobiiltelefoni poolele. Vajaduse korral saate lülitada kõne tagasi **MEGA PLAYERISSE**. Selleks tuleb lihtsalt Bluetoothi nupp jälle 3 sekundiks alla vajutada.

**Märkus! Mõned telefonid katkestavad pärast kõne üleviimise operatsiooni Bluetoothi ühenduse. Kui soovite kõne tagasi MEGA PLAYERISSE lülitada, peate kasutama häälvalimise funktsiooni. Vajutage MEGA PLAYERI Bluetoothi nupp alla ja vabastage see, kui näidikule ilmub valik "Voice Call" (häälvalimine).**

**Märkus! Lugege ka punkti "Bluetoothi telefoni toetatavate funktsioonide nimekiri".**

### **Tagasi muusika juurde**

Selle funktsiooni abil saate Bluetoothi menüüst väljuda ja muusika taasesituse režiimile naasta. Vajutage Bluetoothi nupp alla ja vabastage see, kui näidikule ilmub valik **Return to Music** (tagasi muusika juurde). Seejärel saate jätkata taasesitus- või salvestusfunktsiooni kasutamist.

### **Bluetoothi väljalülitamine**

Selle valiku abil saate Bluetoothi välja lülitada. Sel juhul kulutatakse vähem akut. Vajutage Bluetoothi nupp alla ja vabastage see, kui näidikule ilmub tekst **Bluetooth off** (Bluetooth välja). Kui teil on vaja Bluetooth sisse lülitada, siis vajutage Bluetoothi nupp alla ja vabastage see, kui näidikule ilmub tekst **Bluetooth on** (Bluetooth sisse).

**Märkus! Pärast Bluetoothi funktsiooni väljalülitamist vaheldub Bluetoothi nupu allavajutamisel näidikul kaks valikut: "Bluetooth on" (Bluetooth sisse) ja "Return to Music" (tagasi muusika juurde).**