

MSI MEGA PLAYER 515 Lite

11.2005

Ohutusnõuded

1. Lugege ohutusnõuded alati hoolikalt läbi.
2. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
3. Hoidke seadet niiskuse eest.
4. Ärge valage avadesse vedelikku, mis võiks seadet kahjustada või elektrilöögi tekitada.
5. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, siis laske hoolduspersonalil seadet kontrollida:
 - ? seadmesse on sattunud vedelikku;
 - ? seade on olnud niiskuse käes;
 - ? seadme töös on esinenud häireid või te ei suuda seda kasutajuhendi kohaselt tööle saada;
 - ? seade on maha kukkunud ja kahjustada saanud.
6. Kui MEGA PLAYER 515 Lite'i töös on esinenud tõrge, siis vajutage korraga nuppe REC [•] ja FM/A–B, et süsteem lähtestada. Seejärel vajutage nuppu ▶ || ⏻, et süsteem sisse lülitada.
7. ÄRGE muutke MEGA PLAYER 515 Lite'i vaikekaustu, sel juhul ei pruugi seade normaalselt töötada.
8. ÄRGE puhastage MEGA PLAYER 515 Lite'i pinda vedelike ega aerosoolidega. Kasutage selle asemel puhast niisket lappi.
9. Kui kuulate muusikat kõrvaklappidega, reguleerige helitugevus sobivaks, et vältida püsivaid kuulmiskahjustusi.

1. peatükk. Sissejuhatus

Õnnitleme MEGA PLAYER 515 Lite'i uut kasutajat. Uue MEGA PLAYER 515 Lite'i abil on Teil mugavam oma isiklikke andmeid talletada ja mitmesuguseid helifunktsioone nautida. MEGA PLAYER 515 Lite on väga heade tööomadustega kaasaskantav digitaalne helimängija, mille abil saab esitada MP3 või WMA vorminguga helifaile, kuulata saateid FM-raadiost ja vajaduse korral kõnet salvestada. Lisaks töötab see kaasaskantava USB salvestusseadmena, mis võimaldab kasutajatel talletada MEGA PLAYER 515 Lite'i mälus oma isiklikke andmeid. Põhifunktsioonid on järgmised.

- ? Digitaalne helimängija – toetab MP3 ja WMA vorminguga helifaile taasesitust.
- ? FM-raadio (lisafunktsioon) – võimaldab kasutada FM-raadioside vastuvõtu funktsiooni. Kasutaja saab salvestada 15 FM-raadio lemmikjaama.
- ? Kõnesalvestus – võimaldab kasutada kõne sünkroonsalvestuse funktsiooni.
- ? Raadioprogrammi salvestus (lisafunktsioon) – võimaldab kasutada FM-raadio saadete sünkroonsalvestuse funktsiooni. Salvestatud failid talletatakse WAV-vormingus.
- ? Keeleõppe funktsioon – võimaldab kasutajal korrata tavapärase taasesituse ajal konkreetset lõiku. Selle funktsiooni abil saab kasutaja korduvalt taasesitatavat lõiku tähelepanelikult kuulata ja sel viisil keelt õppida.
- ? USB välmäluketas – kasutaja saab MEGA PLAYER 515 Lite'is andmeid hoida.

MEGA PLAYER 515 Lite'i alguslogo muutmise funktsiooni abil saate alguslogo muuta ja teisendada ning isikupäraseid logosid salvestada. Lisaks on MEGA PLAYER 515 Lite'il ekraanisäästja, mis käivitub automaatselt, et kaitsta OLED-ekraani.

2. peatükk. Alustamine

Ülevaade

Vaadake illustratsiooni ingliskeelsest kasutusjuhendist.

- Toide sisse/välja Hoidke all, et MEGA PLAYER 515 Lite sisse või välja lülitada.

Esitus/paus Vajutage esituse alustamiseks või peatamiseks. FM-režiimis vajutage, et valida üks salvestatud lemmikjaamadest.
- 5-suunaline MENUÜNUPP Vajutage nupp alla ja lükake seda seejärel paremale või vasakule, et tööd seadistusrežiimis mitmesugusel viisil kohandada.

Helitugevus +/- Lükake nuppu üles/allas, et helitugevust suurendada/vähendada.

Edasi-/tagasikerimine Edasi- või tagasikerimiseks lükake nuppu pala esituse ajal paremale/vasakule ja hoidke MENUÜNUPPU all. Parajasti mängitava pala algusse minemiseks lükake nuppu üks kord vasakule.
- FM / A->B Vajutage FM-raadiojaama režiimi valimiseks. Taasesitusrežiimis vajutage, et lülitada sisse A–B kordusfunktsioon (ilma FM-raadiota mudelite puhul saab seda nuppu kasutada ainult A–B kordusfunktsiooni jaoks).
- REC Vajutage FM-raadiosaate või kõne salvestuse käivitamiseks või lõpetamiseks.
- Hoidelüliti Lülitage hoideasendisse, et takistada juhuslikku lülitamist salvestamise või esituse ajal.
- Kõrvaklapipesa Ühendage siia komplekti kuuluvad kõrvaklapid.
- USB-pesa Ühendage siia komplekti kuuluva USB-kaabli üks ots.
- MIC Sisemine mikrofon.

Vedelkristallekraan

Vaadake illustratsiooni ingliskeelsest kasutusjuhendist.

Tavapärane esitusrežiim

1. Taasesituse olek Näitab, kas toimub MP3-muusika või WAV-vormingus kõnefaili taasesitus.
2. Failinumbrid Esimene arv näitab parajasti taasesitatava faili järjekorranumbrit, teine aga taasesitusele kuuluvate failide koguarvu.
3. Failiandmed Esimene taimer on parajasti taasesitatava faili esitusaja loendur, teine näitab faili kogukestust.
4. Failinimi Kuvab parajasti esitatava faili nime.
5. Lukulüliti Näitab, kas hoidefunktsioon on aktiivne.
6. Funktsiooni olek See ikoon on erinev vastavalt sellele, kas MEGA PLAYER 515 Lite on stopp-, taasesitus-, pausi- või salvestusrežiimis.
7. Helitugevus Kuvab helitugevuse oleku.
8. Kordus A kuni B Näitab, millal on aktiivne lõigu kordamise funktsioon.
9. Kordusrežiim Näitab kordusrežiimi, milleks on *Normal* (tavapärane), *Repeat One* (ühe kordamine), *Repeat All* (kõigi kordamine), *Shuffle* (juhuesitus) ja *Shuffle Repeat* (korduv juhuesitus).
10. Ekvalaiser Näitab ekvalaiser režiimi sätteid, milleks on *Normal* (tavapärane), *Classical* (klassikaline), *POP*, *Rock* (rokk) ja *Jazz* (džäss).
11. Aku olek Näitab aku olekut.

FM-režiim

12. FM-i sagedus Näitab raadiosaate FM-i sagedust.

Vaadake illustratsiooni ingliskeelsest kasutusjuhendist.

Salvestusrežiim

13. Salvestusolek Ilmub ekraanile, kui MEGA PLAYER 515 Lite on salvestusrežiimis.
14. Salvestustaimer Näitab aktiivse salvestusfaili kestust.
15. Salvestusfaili nimi Kuvab aktiivse salvestusfaili nime. Salvestusfaili vorminguks on ADPCM (.WAV).
16. Funktsiooni olek Vaadake 7. punkti.

Töömenüü

17. Töömenüü Need ikoonid vahetuvad MEGA PLAYER 515 Lite'i eri töörežiimide puhul, milleks on *MUSIC* (muusika), *VOICE* (kõne), *SETTINGS* (sätted), *DELETE FILE* (failide kustutamine), *ABOUT* (teave), *EXIT* (väljumine).

Liitumioonaku laadimine

Vaadake illustratsiooni ingliskeelsest kasutusjuhendist.

MEGA PLAYER 515 Lite tarnitakse koos sisseehitatud laetava liitumioonakuga, mis suudab heli- ja kõnefailide taasesitamisel töötada kuni 17 tundi tingimusel, et aku laetakse iga kord täielikult. Liitumioonaku laadimiseks järgige alltoodud juhiseid.

1. Ühendage USB-kaabli üks ots MEGA PLAYER 515 Lite'iga. Ühendage teine ots arvutiga. (Kui teil on käepärast lisatarvikuna pakutav adapter, siis ühendage

- USB-kaabli üks ots adapterisse ja ühendage see vahelduvvoolu kontakti).
2. Laadimise ajal on ekraani alumises vasakus nurgas välgunoolt kujutav ikoon (vaadake ingliskeelse juhendi illustratsiooni vasakpoolset osa). Kui ekraanil on ingliskeelse juhendi illustratsioonil paremal kujutatud pilt, siis tähendab see, et aku on täielikult täis laetud.
 3. Laadimise lõpetamiseks ühendage USB-kaabel MEGA PLAYER 515 Lite'i küljest lahti. Märkus. Sisseehitatud aku hakkab laadima ka siis, kui MEGA PLAYER 515 Lite ühendatakse komplekti kuuluva USB-kaabli abil arvutiga. Märkus. Toiteadapterit EI tohi kasutada ühegi teise seadmega.

Aku kulu näit

Vaadake illustratsiooni ingliskeelsest kasutusjuhendist.

Aku olek

Tühi Täis

Aku kategooria	Salvestus/esitus
Laetav 420 mA/h liitiumioonaku	Heli/kõne taasesituse korral keskmiselt 17 tundi.

Hoidelüliti

Vaadake illustratsiooni ingliskeelsest kasutusjuhendist.

MEGA PLAYER 515 Lite'il on hoidelüliti, mis paikneb seadme küljel. Selle otstarve on takistada juhuslikku lülitamist, kui MEGA PLAYER 515 Lite salvestab või mängib. Kui hoidelüliti on lukustusasendisse lükatud, blokeeritakse kohe MEGA PLAYER 515 Lite'i funktsiooninuppude kasutamine.

Ekraanisäästja

MEGA PLAYER 515 Lite'il on ekraanisäästja programm OLED-ekraani kaitsmiseks. Mõnesekundilise jõudeoleku järel käivitab seade automaatselt ekraanisäästja programmi. Ekraanil kuvatakse taevatähed (vaadake ingliskeelses juhendis toodud illustratsiooni). Kui hoidelüliti ei ole lukustusasendis, viib suvalise nupu vajutamine tagasi taasesitusrežiimi.

USB väikmälu ketas

Kasutajal on võimalik talletada MEGA PLAYER 515 Lite'i mälus mitmesuguses vormingus olevaid isiklikke andmeid. MEGA PLAYER 515 Lite on kaasaskantav kõvaketas. Andmete salvestamiseks MEGA PLAYER 515 Lite'i ühendage see lihtsalt arvutiga ja kasutage oma andmete haldamiseks Windows Explorerit.