

www.arvutid.ee

Pärnu mnt 142, 11317, Tallinn

Arvutisalong: Tel. 651 2555

Tel. 730 6603

Tel. 445 9676

Klienditugi: Tel. 650 4911

MLarvutid

Ohutusnõuded

1. Lugege ohutusnõuded alati hoolikalt läbi.
2. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
3. Hoidke seadet niiskuse eest.
4. Ärge valage avasse vedelikku, mis võiks seadet kahjustada või elektrilöögi tekitada.
5. Kui tekib mõni järgmistest olukordadest, siis laske hoolduspersonalil seadet kontrollida:
 - seadmesse on sattunud vedelikku;
 - seade on olnud niiskuse käes;
 - seadme töös on esinenud häireid või Te ei suuda seda kasutusjuhendi kohaselt tööle saada;
 - seade on maha kukkunud ja kahjustada saanud.
6. Kui MEGA PLAYER 533 töös tekib mingi tõrge, siis võtke patarei välja ja paigaldage uuesti ning seejärel lükake üks kord toitelülitit, et süsteem sisse lülitada.
7. Ärge muutke MEGA PLAYER 533 vaikekaustu, selle tagajärjel ei pruugi seade normaalselt töötada.

1. peatükk. Sissejuhatus

Õnnitleme MEGA PLAYER 533 uut kasutajat. Uue MEGA PLAYER 533 abil on Teil mugavam oma isiklikke andmeid talletada ja mitmesuguseid helifunktsioone nautida. Võime oma kasutajatele uhkelt öelda, et MEGA PLAYER 533 on põhjalikult katsetatud ja meie maine ületamatu töökindluse ja kliendirahulolu osas on sellele kinnituseks.

MEGA PLAYER 533-el on kaks mudelit. Ühel mudelil on sisseehitatud vedelkristallpaneel, teisel mudelil see aga puudub. Selle mudeli nimeks on MEGA PLAYER 533 Lite. MEGA PLAYER 533 pakendil on näidatud, kas komplekti kuulub ka vedelkristallpaneel.

Põhifunktsioonid on järgmised.

- ? Digitaalne helimängija (MEGA PLAYER 533 ja MEGA PLAYER 533 Lite) – toetab MP3 ja WMA vorminguga helifailide taasesitust.
- ? FM-raadio (ainult vedelkristallekraaniga MEGA PLAYER 533 korral) – FM-raadio vastuvõtu funktsioon. Kasutaja saab salvestada 10 FM-raadio lemmikjaama.
- ? Salvestusseade (ainult vedelkristallekraaniga MEGA PLAYER 533 korral) – võimaldab sünkroonset salvestamist.
- ? USB-kaardi lugeja (MEGA PLAYER 533 ja MEGA PLAYER 533 Lite) – võimaldab kasutajatel salvestada MEGA PLAYER 533 abil andmeid SD-kaardile.

Täname Teid, et valisite MEGA PLAYER 533. Loodame, et vajaduste kasvamisel ja huvide laienemisel pöördate jälle meie poole, et kvaliteettooteid hankida.

Toote täpsed tehnilised andmed leiate ingliskeelse kasutusjuhendi *A-lisast "Appendix A. Specifications"* ("*Tehnilised andmed*").

Lahtipakkimine

Palun pakkige MEGA PLAYER 533 lahti ja kontrollige, kas alltoodud lisatarvikud on olemas, samuti veenduge, et midagi pole puudu.

MEGA PLAYER 533 (kaasaskantav digitaalne helimängija)

Kõrvaklapid

USB-pikenduskaabel

Ketas draiveriga (sisaldab kasutusjuhendit)

Kiirjuhend

AAA-tüüpi patarei

2. peatükk. Alustamine

Ülevaade

1. MIKROFON (vedelkristallpaneeliga MEGA PLAYER 533 puhul)
Sisemine mikrofon.
2. Kõrvaklapipesa
Ühendage siia komplekti kuuluvad kõrvaklapid.
3. USB-pesa
Ühendage siia komplekti kuuluva USB-pikenduskaabli üks ots.
4. Rihma-aas
Kinnitage siia rihm.
5. LED-tuli (MEGA PLAYER 533 Lite)
Näitab seadme olekut.
6. Helitugevus -
Vajutage seda helitugevuse vähendamiseks.
7. Helitugevus +
Vajutage seda helitugevuse suurendamiseks.
8. Režiim (vedelkristallpaneeliga MEGA PLAYER 533 puhul)
Vajutage seda nuppu, et hakata menüüd kasutama.
9. Toide/esitus/paus
Vajutage seda toite sisselülitamiseks.
Vajutage seda valitud palade esitamiseks.

		Esituse ajal vajutage seda nuppu pausi tegemiseks ja pala jätkamiseks vajutage seda veel kord.
10.	Tagasikerimine / vasakule liikumine	Esitatava pala algusesse liikumiseks vajutage seda nuppu üks kord.
		Kiireks tagasikerimiseks hoidke nupp all.
		Vajutage seda menüüpunktide valimiseks.
11.	Edasikerimine / paremale liikumine	Järgmise pala valimiseks vajutage seda nuppu üks kord.
		Kiireks edasikerimiseks hoidke nupp all.
		Vajutage seda menüüpunktide valimiseks.
12.	Kuvariaken (vedelkristallpaneeliga MEGA PLAYER 533 puhul)	
		Sellest aknast saate vaadata olekut ja

		andmeid.
13.	Patareipesa kaas	Pärast avamist näete kaane all patareipesa ja SD-kaardi pesa.
14.	Hoidelüliti	Lülitage nupp lukustusasendisse, et takistada juhuslike nupuvajutusi MEGA PLAYER 533 salvestuse või esituse ajal.

Vedelkristallekraan

Tavapärane esitusrežiim

1. Režiimiriba	Näitab parajasti kasutusel olevat töörežiimi.
2. Lukustus	Näitab, kas hoidefunktsioon on aktiivne.
3. Taasesituse olek	Näitab muusika või kõnefailide taasesitusolekut.
4. Kordusrežiim	Näitab kordusrežiimi, milleks on <i>Normal</i> (tavapärane), <i>Repeat One</i> (ühe kordamine), <i>Repeat All</i> (kõigi kordamine), <i>Shuffle</i> (juhuesitus) ja <i>Shuffle Repeat</i> (korduv juhuesitus).
5. Ekvalaiser	Näitab ekvalaiseri režiimi sätteid, milleks on <i>Normal</i> (tavapärane), <i>Classical</i> (klassikaline), <i>POP</i> (popp), <i>Rock</i> (rokk) ja <i>Jazz</i> (džäss).
6. Patarei olek	Näitab patarei olekut.
7. Failinimi	Kuvab parajasti esitatava faili nime.

Patarei ja SD-kaardi paigaldamine

1. Lükake patareipesa kaas lahti, et näeksite patareipesa ja SD-kaardi pesa.
2. Paigaldage AAA-tüüpi patarei ja veenduge, et patarei on õigetpidi.
3. Pange pessa SD-kaart.
Märkus. SD-kaardi väljavõtmiseks vajutage SD-kaarti ja seejärel vabastage see.
4. Sulgege patareipesa kaas.
5. Lülitage seade sisse ja seejärel kontrollige patarei laetust.
6. Kui pärast patarei paigaldamist ei ole ekraanil näha patarei olekut, siis pöörduge tagasi 1. etapi juurde ja kontrollige veel kord, kas patarei on paigaldatud õigetpidi.

Patarei kulu näit

- Patarei kategooria: AAA-tüüpi leelispatarei.
- Esitus: heli taasesituse korral keskmiselt 8 tundi.

Märkus.

1. Selle seadme kasutamisel soovitatakse tarvitada leelispatareid.
2. Kui Te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, siis võtke kindlasti patarei välja.
3. Ilma patareita saab MEGA PLAYER 533-e kasutada kaardilugeja ja väikmälukettana.
4. Kui paigaldate vastavasse pessa SD-kaardi, loeb MEGA PLAYER 533 sisse kõigi SD-kaardil olevate failide ja kaustade andmed. Olenevalt failistruktuurist võib nende lugemiseks kuluda üle ühe minuti. Selleks ajaks peatatakse taasesitus.

Hoidelüliti

MEGA PLAYER 533 on varustatud hoidelülitiga, mis paikneb seadme tagaküljel. Selle otstarve on takistada juhuslikku lülitamist, kui MEGA PLAYER 533 salvestab või mängib. Kui hoidelüliti on lukustusasendisse lükatud, blokeeritakse kohe MEGA PLAYER 533 funktsiooninuppude kasutamine.

3. peatükk. Põhikasutus

Kui Teie seadmeks on MEGA PLAYER 533 Lite (ilma vedelkristallpaneelita), siis lugege palun 5. peatükki "Kasutamine versiooni Lite korral". Selles juhendis mõtleme mõiste "valima" all seda, et peate vajutama tagasikerimise / vasakule liikumise või edasikerimise / paremale liikumise nuppu, et valikutes liikuda, ja seejärel tegema vastava valiku toite/esitus/pausinupu vajutusega.

Toite sisselülitamine

1. Vajutage kahe sekundi jooksul toitenuppu.
2. Pärast toite sisselülitamist on vaikerežiimiks taasesituse stopprežiim.
3. Pala esitamiseks vajutage esitusnuppu.
4. Taasesituse ajal pausi tegemiseks vajutage pausinuppu.

Toite väljalülitamine

Vajutage toitenupp alla. Ekraanile ilmub väljalülitamisoleku riba, mis näitab väljalülitatud olekut. Arvestage, et toite väljalülitamine võtab aega umbes kaks sekundit.

Muusika taasesitus

1. Vajutage režiiminuppu, et valida menüüpunkt *Music* (muusika).
2. Valige laul, mida soovite kuulata ja seejärel vajutage edastusnuppu, et see mängima panna.

Kõnefaili esitamine

1. Vajutage režiiminuppu, et valida menüüpunkt *Voice* (kõne).
2. Valige laul, mida soovite kuulata ja seejärel vajutage edastusnuppu, et see mängima panna.

Ekvalaiserisätet

MEGA PLAYER 533 puhul saab kasutada mitmesuguseid ekvalaiserirežiime, näiteks *Pop* (popp), *Rock* (rokk), *Jazz* (džäss) ja *Classical* (klassikaline), et kasutajad saaksid muusika kuulamist rohkem nautida ja oma isiklike vajaduste või harjumuse järgi kohandada.

1. Vajutage režiiminupp muusika- või kõnerežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt EQ.
3. Valige *Normal* (tavapärane), *POP* (popp), *Rock* (rokk), *Jazz* (džäss) või *Classical* (klassikaline).

Kordusrežiimi määramine

1. Vajutage režiiminupp muusika- või kõnerežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt *Repeat* (kordus).
3. Valige kordusrežiimis üks järgmistest valikuvariantidest.
 - a. *Normal* (tavapärase): kasutaja valitud palad esitatakse järjekorras.
 - b. *Repeat one* (ühe kordamine): korratakse parajasti esitatavat pala.
 - c. *Repeat All* (kõigi kordamine): korratakse kõiki valitud palasid.
 - d. *Shuffle* (juhuesitus): kõik valitud palad esitatakse ühel korral juhuslikus järjekorras.
 - e. *Shuffle REP* (korduv juhuesitus): kõik valitud palad esitatakse korduvalt juhuslikus järjekorras.

Taustavalguse taimeri seadistamine

Taustavalguse taimeri programm aitab energiat kokku hoida. Mõnesekundilise jõudeoleku järel käivitab seade automaatselt taustavalguse taimeri programmi ja taustavalgus kustub. Taustavalguse süütamiseks piisab suvalise nupu vajutamisest.

1. Vajutage režiiminupp muusika-, kõne-, FM- või salvestusrežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt *Backlight* (taustavalgus).
3. Valige variant *Disable* (keela), *2 Sec* (2 sekundit), *5 Sec* (5 sekundit), *10 Sec* (10 sekundit) või *30 Sec* (30 sekundit).

Ekraani kontrastsuse reguleerimine

1. Vajutage režiiminupp muusika-, kõne-, FM- või salvestusrežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt *Contrast* (kontrastsus).
3. Reguleerige ekraani kontrastsus soovitud tasemele.

Toite väljalülitustaimeri seadistamine

Menüüpunkti *Power OFF* (väljalülitamine) kaudu saab kasutaja seadistada taimeri MEGA PLAYER 533 pärast teatavat töötamisperioodi automaatselt välja lülituma.

1. Vajutage režiiminupp muusika-, kõne-, FM- või salvestusrežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt *Power Off* (väljalülitamine).
3. Valige variant *Disable* (keela), *30 min* (30 minutit), *60 min* (60 minutit), *90 min* (90 minutit) või *120 min* (120 minutit).

Keele määramine

1. Vajutage režiiminupp muusika-, kõne-, FM- või salvestusrežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt *Language* (keel).
3. Valige keel, mida soovite kasutada.

Seadme andmed

1. Vajutage režiiminupp muusika-, kõne-, FM- või salvestusrežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt *Info* (teave).
3. Vedelkristallekraanil kuvatakse seadme andmed.

Väljumismenüü

Eelmisesse režiimi tagasipöördumiseks valige menüüpunkt *Exit* (välju).

Failide kustutamine

1. Vajutage režiiminupp muusika- või kõnerežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
 2. Valige menüüpunkt *Delete* (kustuta).
- Märkus. Kustutamisevõimalus on olemas ainult muusika- või kõnerežiimis.*
3. Valige vastavalt oma vajadustele menüüpunkt *All Music* (kõik muusikafailid), *Single Music* (üks muusikafail), *All Voice* (kõik kõnefailid) või *Single Voice* (üks kõnefail) ja seejärel valige failide kõrvaldamiseks *Yes* (jah), kustutamisest loobumiseks ja seejärel järgmisele valikule liikumiseks *No* (ei) ning kustutamisest loobumiseks ja seejärel eelmisesse režiimi minekuks *Exit* (välju).
 - a. *All Music* (kõik muusikafailid): kustutatakse kõik MP3 ja WMA vorminguga failid peale nende, mis asuvad kõnefailide kaustas VOICE.
 - b. *Single Music* (üks muusikafail): valige ühe muusikafaili kustutamiseks.
 - c. *All Voice* (kõik kõnefailid): kõigi kaustas VOICE olevate salvestusfailide kustutamine.
 - d. *Single Voice* (üks kõnefail): valige kustutamiseks üks salvestusfail.
4. See võib mitu sekundit aega võtta.
 5. Kui toiming on sooritatud, ilmub vedelkristallekraanile teade "*Delete Finish!*" (kustutamine lõpetatud).

Märkus. Faile saab hõlpsasti hallata ja kustutada Windows Exploreri abil.

Mikrofoniga salvestamine

MEGA PLAYER 533 töötab ka diktofonina. Sisemise mikrofoniga saab salvestada intervjuud, kõnet ja omaenese juttu. Salvestamiseks tehke palun järgmised toimingud.

1. Vajutage režiiminuppu, et valida menüüpunkt *Record* (salvesta).
2. Salvestuse alustamiseks või lõpetamiseks vajutage esitus/pausinuppu.
3. Ekraanil genereeritakse mikrofonisalvestuse fail, mis paigutatakse kausta [/VOICE/]. Failinimeks valitakse esimesena [V001.WAV], seejärel [V002.WAV] ja nii edasi.
4. Mikrofoniga salvestamise lõpetamiseks vajutage lihtsalt uuesti esitus/pausinuppu. Olek muutub uuesti endiseks.

Raadiosaate salvestamine

1. Valige raadiokanal, mida soovite salvestada (palun lugege ingliskeelse kasutusjuhendi punkti "*FM Radio Mode*" ("FM-raadio režiim")).
2. Vajutage režiiminupp FM-režiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
3. Valige menüüpunkt *Record* (salvesta).
4. Salvestuse alustamiseks või lõpetamiseks vajutage esitus/pausinuppu.
5. Ekraanil genereeritakse raadiosalvestuse fail, mis paigutatakse kausta [/FM/]. Failinimeks valitakse esimesena [FM001.WAV], seejärel [FM002.WAV] ja nii edasi.

6. Raadiosaate salvestamise lõpetamiseks vajutage lihtsalt uuesti esitus/pausinuppu. Olek muutub uuesti endiseks.

Salvestuskvaliteedi määramine

1. Vajutage režiiminupp FM- või salvestusrežiimis kaheks sekundiks alla. Selle tulemusel lülitub seade seadistusrežiimi.
2. Valige menüüpunkt *Quality* (kvaliteet).
Märkus. Kvaliteedi määramise võimalus on olemas ainult FM- või salvestusrežiimis.
3. Valige variant *Standard* (standardne), *Good* (hea), *Better* (parem) või *Best* (parim).