

## Hauppauge WinTV seeria WinTV-PVR-USB2 seadmele (väline)

08.2005

### WinTV-PVR-usb2 paigaldamine ja installimine

WinTV-PVR-usb2 on USB-seade, mis on ette nähtud Microsoft® Windows 98, Windows ME, Windows 2000 ja Windows XP jaoks.

### Paigaldamise ja installimise ülevaade

WinTV installimiseks Windows 98, Windows ME, Windows 2000 või Windows XP puhul tuleb läbida järgmised etapid:

- Ühendage komplekti kuuluv toiteallikas WinTV-PVR-usb toitesisendisse. Ühendage televiisoriantenn või kaabeltelevisiooni kaabel WinTV-PVR-USB TV-ühenduspesa.
- Käivitage oma arvuti. Kui Windows töötab, ühendage komplekti kuuluv USB-kaabel WinTV-PVR-usb2-ga ja ühega arvuti USB-portidest. Seejärel laadib Windowsi riistvaraviisard WinTV-PVR-usb installi-CD-lt WinTV-PVR-usb draiveri.
- Pärast WinTV-PVR-USB draiveri installimist installige WinTV rakendustarkvara. Selleks käivitage installi-CD-lt fail SETUP.EXE.

### 1. etapp: WinTV-PVR-usb2 kaablite ühendamine

- Ühendage komplekti kuuluv toiteallikas toitesisendisse. Ühendage televiisoriantenn või kaabeltelevisiooni kaabel WinTV-PVR-usb TV-ühenduspesa.
- Ühendage komplekti kuuluv raadioantenn FM-raadio ühenduspessa. Kui FM-i raadiosignaali edastatakse televiisoriantenni või kaablivõrgu kaudu, ei pruugi see vajalik olla.
- Ühendage komplekti kuuluva USB-kaabli üks (neljakandiline) ots WinTV-PVR-usb USB-kaabli ühenduspessa. WinTV-PVR-usb2 ühildub nii USB 1.1-ga kui ka USB 2.0-ga (kiire USB). Kui kasutate USB 2.0, suudab WinTV-PVR-usb2 esitada parema kvaliteediga videopilti.

*Vaadake pilti originaaljuhendist.*

- Kaugjuhtimise vastuvõtja
- Vasak- ja parempoolne helisisend
- Liitvideo signaali sisend
- S-Video sisend
- FM-raadio antenni ühenduspesa
- TV-ühenduspesa antenni või kaabeltelevisiooni jaoks
- USB-kaabli ühenduspesa
- Toitesisend

ÄRGE ÜHENDAGE TEIST OTSA ARVUTIGA, KUNI SEE POLE TÄIELIKULT KÄIVITUNUD.

S-Video ja liitvideo signaali sisendi ning vasak- ja parempoolse helisisendi kaudu saab tuua arvutisse videomagnetofonist, videokaamerast, DVD-mängijast või satelliittelevisiooni vastuvõtjast pärineva videopildi ja heli.

### **Etapp 2a: WinTV-PVR-usb2 draiveri installimine Windows XP ja Windows 2000 puhul**

Pärast Windowsi algaadimist ühendage WinTV-PVR-usb2 arvuti USB-porti. Ekraanile ilmub uue riistvara otsimise viisard. Pange WinTV installi-CD arvuti CD-ROM-i seadmesse ja veenduge, et valitud on ***Install the software automatically (Recommended) / Installei tarkvara automaatselt (soovitatav)***. Seejärel klõpsake nuppu ***NEXT/EDASI***.

Kui avaneb riistvara installimise dialoogiboks, siis klõpsake nuppu ***Continue Anyway / Jätka ikkagi***. Klõpsake nuppu ***Finish/Lõpeta***.

Sellega on draiveri installimine Windows XP jaoks lõpule viidud. Jätkake nüüd 3. etapist, et installida WinTV-PVR-i rakendused.

### **Etapp 2b: WinTV draiveri installimine Windows 98 SE ja ME puhul**

Vaadake pilte originaaljuhendist.

Käivitage oma arvuti. Kui see on täielikult käivitud, ühendage komplekti kuuluva USB-kaabli teine lame neljakandiline ots arvuti USB-porti.

Kui ühendate WinTV-PVR-usb2 esimest korda, ilmub uue riistvara lisamise viisard. Klõpsake nuppu ***Next/Edasi***.

Valige ***Search for the best driver for your device (Recommended) / Otsi seadme jaoks parimat draiverit (soovitatav)***.

Klõpsake nuppu ***Next/Edasi***.

Kui näete dialoogiboksi, siis pange WinTV installi-CD CD-ROM-i seadmesse.

Valige CD-ROM-i seade ja klõpsake nuppu ***NEXT/EDASI***. Tavaliselt kulub CD-ROM-i seadmel käimaminemiseks umbes 10 sekundit. Kui Windows ei suuda Hauppage WinTV videodraiverit leida, ei ole CD veel kasutusvalmis. Klõpsake nuppu ***Back/Tagasi*** ja seejärel uuesti nuppu ***Next/Edasi***.

Kui Hauppage WinTV videodraiver on tuvastatud, klõpsake nuppu ***NEXT/EDASI***. Te näete, et kõvakettale kopeeritakse mitu faili.

Klõpsake nuppu ***FINISH/LÕPETA***.

Jätkake nüüd 3. etapist, et installida WinTV rakendused.

### **3. etapp: WinTV-PVR-usb2 tarkvara installimine**

Vaadake pilte originaaljuhendist.

Et käivitada WinTV-PVR tarkvara installimine, klõpsake valikut ***Start/Run / Start/Käivita***. Seejärel sisestage oma CD-ROM-i seadme täht (näiteks E:) ja selle järele ***Setup.exe***.

Valige keel ja klõpsake nuppu ***Next/Edasi***.

Standardrakendused on valitud ja installimiseks valmis.

Klõpsake nuppu ***Install/Installei***, et käivitada rakenduste installimine.

Kui installiprogramm on oma töö lõpetanud, tuleb arvuti taaskäivitada. Pärast taaskäivitamist näete Windowsi töölaua WinTV2000 ikooni.

## **Veotsing**

Märkus. WinTV installimisjuhendi (asub teie arvuti Hauppauge WinTV kataloogis) veotsingut käsitlevast peatükist leiate rohkem teavet.

Meie KKK leiate aadressilt: <http://www.hauppauge.com/html/faq.htm>.

### **Probleem: WinTV kasutamisel 256 värvusega režiimis on pilt halb**

Paljud VGA-kaardid ei suuda WinTV-d 256 värvusega režiimis kasutada. Kasutage selle asemel 16- või 24-bitiste värvustega režiimi.

### **Probleem: telesignaali vastuvõtu kvaliteet on halb või kõiki kanaleid ei tuvastata**

Telesignaali halb vastuvõtt on üldiselt tingitud liiga nõrgast telesignaalist. Kui kasutate katuseantenni, võib telesignaali halva vastuvõtu korral tarvis minna antennivõimendit. Kui mõni kanal või kõik kanalid on tuvastamata, võite lisada need käsitsi.

Ka kasutatakse mõnes piirkonnas kaabeltelevisiooni puhul vormingut nimega Cable HRC. Sel juhul proovige uuesti skaneerida (vt originaaljuhendist 8. etappi), aga kasutage teleriboksis kaabli asemel seadistust CABLE (HRC).